ISTRUZIONI D'USO E MONTAGGIO

Traduzione delle istruzioni originali

Serie RMI

Pompa chimica a trascinamento magnetico senza tenuta Lubrificazione del cuscinetto: grasso e bagno d'olio Gruppo supporto cuscinetti: 1



Conservare per impieghi futuri!

Osservare scrupolosamente queste istruzioni durante il trasporto, il montaggio, il funzionamento e la manutenzione!
Con riserva di modifiche senza particolare preavviso.
In linea di massima la ristampa è consentita purché si faccia menzione della fonte.
© Richter Chemie-Technik GmbH.



Indice

In	dice		2	6	Me	ssa in '
Da	cun	nenta	zione3		6.1	Prima r
1			nici3			6.1.1 F
•						6.1.2 A
	1.1		ie di serraggio4		6.2	Limiti d
	1.2	_	netta di identificazione, esercizio a o, contrassegno ATEX-e dati del corpo			6.2.1
			ea4		0.0	6.2.2 F
	1.3		nbi5		6.3	Messa
2			za5		6.4	Riavvia
_					6.5	Esemp
	2.1		conforme alle prescrizioni5	7	Ma	conseg
	2.2		azioni di sicurezza per te/operatore6	7		nutenz
	2.3		azioni di sicurezza per la		7.1	Collega
	2.3		itenzione6		7.2	sicurez
	2.4		iche e costruzione di pezzi di ricambio		1.2	Suppor
			prio7			7.2.1 L
	2.5	Impie	go corretto della pompa7		7.3	Pulizia.
	2.6		izioni particolari per la protezione		7.4	Pompe
			eflagrante7		7.5	Indicaz
		2.6.1	Riempimento della pompa7		1.5	smonta
		2.6.2	Condizioni di esercizio particolari7			7.5.1 lı
		2.6.3	Liquidi caricabili elettricamente7			7.5.2 Car
		2.6.4	Identificazione		7.6	Smonta
		2.6.5 2.6.6	Controllo del senso di rotazione			7.6.1 F
		2.6.7	Limiti di temperatura 8			7.6.2
		2.6.8	Manutenzione			7.00 P
		2.6.9	Accessori funzionanti elettricamente9			7.6.3 S
3	Tra	sport	to, stoccaggio e smaltimento			7.6.4
		-	10			7.6.5 S
	3.1	Rispe	edizione alla fabbrica10			7.6.6 S
	3.2	•	timento10			lı
4	Das	crizi	one della pompa11		7.7	Indicaz
-						montag
5			ione / Montaggio12			7.7.1 T
	5.1		osizioni di sicurezza12		7.8	Montag
	5.2		lazione della pompa / dell'unità12			7.8.1 N
	5.3		lazione pompa - giunto di			7.8.2 N
			opiamento - motore12			7.8.3 N
	5.4		zioni12			lı
		5.4.1	Diametro nominale			7.8.4 N
		5.4.2	Carichi sulle flange			7.8.5 N
		5.4.3 5.4.4	Linea di aspirazione			7.8.6 F
		5.4.5	Linea di mandata		7.9	Collau
		5.4.6	Sfiato dell'aria e svuotamento del liquido 13	8		onveni
	5.5	Comp	ponenti integrati nelle tubazioni13	_		
	5.6		ositivi di monitoraggio14	9		egno i
	5.7	-	tore14		9.1	Legend
	5.8		014		9.2	Lubrific
	5.9		rollo finale15		9.3	Lubrific
			zione del giunto15			
			ciamento elettrico			
	J. 1	- Allah	21G111G111G G1G1111GU13			

6	Me	ssa iı	n funzione / Arresto	.15
	6.1	Prima	a messa in funzione	15
		6.1.1	Riempimento del corpo della pompa	15
		6.1.2	Avviamento	16
	6.2	Limiti	di impiego	16
		6.2.1	Sostanze abrasive	16
		6.2.2	Portata min/max	
	6.3	Mess	a fuori servizio	16
	6.4	Riav	viamento	16
	6.5		npi di esercizio non ammesso e rela	
7	Ma		eguenze nzione	
•	7.1		gamenti mediante viti rilevanti per	
	7.1		ezza	
	7.2		orto cuscinetto	
	1.2	7.2.1	Lubrificazione permanente a ingrassaggio .	
		7.2.1		
	7.3	Pulizi	ia	
	7.4		oe di riserva	
	7.5		azioni relative alle operazioni di	13
	7.5		itaggio	19
		7.5.1	Indumenti protettivi	
		7.5.2 (Campi magnetici	
	7.6		ntaggio	
		7.6.1	Rimozione del corpo del supporto	
		7.6.2	Smontaggio unità di trasmissione lubrificaz permanente	
		7.6.3	Smontaggio unità di trasmissione lubrificaz bagno d'olio	ione
		7.6.4	Smontaggio unità da innesto	20
		7.6.5	Smontaggio corpo pompa / supporto anter albero	
		7.6.6	Sostituzione dei cuscinetti radiali a sfere so lubrificazione permanente	
	7.7		azioni relative alle operazioni di aggio	21
		7.7.1	Tabella per quota Z	
	7.8	Mont	aggio	22
		7.8.1	Montaggio corpo pompa / supporto anterioralbero	re
		7.8.2	Montaggio unità di innesto	22
		7.8.3	Montaggio dell'unità di trasmissione lubrificazione permanente	23
		7.8.4	Montaggio dell'unità di trasmissione lubrificazione a bagno d'olio	23
		7.8.5	Montaggio finale	
		7.8.6	Riempimento dell'olio nel corpo del support	o. 24
	7.9		audi	
8	Inc	onve	nienti	.25
9	Dis	egno	in sezione	.26
	9.1	•	nda	
	9.2	•	ficazione permanente	
	9.3		ficazione a bagno d'olio	
	<i>3</i> .3	LUDII	ncazione a bagno d'olio	∠0



10	Utensili di montaggio29
	10.1 Dima di foratura per lo svuotamento della
	pompa29
	10.2 Estrattore boccole a strisciamento29
	10.3 Dispositivo di smontaggio girante-magnete29

Documentazione

- Scheda tecnica
- Certificato di fabbrica
- ◆ Disegno in sezione RMI Lubrificazione permanente 9470-00-3000 RMI Lubrificazione a bagno d'olio9470-00-3001
- Piano di installazione
- Curve caratteristiche
- ◆ Elenco ricambi
- Istruzioni de montaggio e dichiarazione di conformità motore *
- Istruzioni de montaggio e dichiarazione di conformità giunto *

Appendice alle istruzioni d'uso

- ♦ Limiti di utilizzo 9470-00-3030
- ♦ Dichiarazione di conformità con ATEX
- ♦ Dichiarazione di conformità senza ATEX
- Modulo per il Informazioni di sicurezza/ Dichiarazione di assenza pericoli QM 0912-16-2001 it

Su richiesta:

- Dati su giunto magnetico TIS 0543-03-0001 Richter (in inglese)
- Forze agenti sulle flange TIS 0541-02-0006 Richter (in inglese)
- Prospetto: "Il funzionamento di pompe centrifughe senza problemi di NPSH" (in inglese)
- Prospetto: "Il funzionamento sicuro di pompe centrifughe" (in inglese)

1 Dati tecnici

Costruttore:

Richter Chemie-Technik GmbH Otto-Schott-Str. 2

D-47906 Kempen

Telefono: +49 (0) 2152 146-0
Fax: +49 (0) 2152 146-190
E-Mail: richter-info@idexcorp.com
http://www.richter-ct.com

Richter EP (Nanjing) Co., LTd. No. 18 Ailing Rd., Moling, Jiangning Dev. Zone 211111 Nanjing P.R. China

Telefon: +86 (0) 25 / 5275 1718 Fax: +86 (0) 25 / 5275 1747 E-Mail: <u>jyin@idexcorp.com</u> Internet: <u>http://www.richter-ct.com</u>

Incaricato secondo la norma Direttiva macchine 2006/42/CE: Gregor Kleining

Denominazione:

Pompa centrifuga monostadio a trascinamento elettromagnetico con rivestimento antiacido pe r il pompaggio di liquidi chimici, Serie RMI, lubrificazione permanente a ingrassaggio e bagno d'olio Costruzione orizzontale, senza tenuta, senza corrente di Foucault

Specifica tecnica in conformità con le norme DIN EN ISO 15783 e DIN EN ISO 5199

Flange di accoppiamento in conformità con la norma ISO 2858 / DIN EN 22858

Attacchi a flangia: DIN EN 1092-2, Form B (ISO 7005-2, Form B) PN 16 e PN 20 (Class 150)

Direttiva 94/9/CE ATEX

Direttiva macchine 2006/42/CE

Materiali:

Componenti sottoposti a pressione

Materiale del corpo: Ghisa sferoidale EN-JS

1049 / ASME A395

Componenti a contatto con il fluido:

PFA, PTFE, SSiC

- vedi anche scheda tecnica

Portata: fino a 120 m³/h (a 2900 ^{min-1})

fino a 130 m³/h (a 3500 min⁻¹)

Prevalenza: fino a 70 m CL (a 2900 min⁻¹)

fino a 100 m CL (a 3500 min⁻¹)



^{*} se in dotazione

Pressione di mandata del corpo pompa :

max. 16 bar, (12 bar a -10 °C a -30 °C) opzionale 20 bar (16 bar a -10 °C a -30 °C)

Range di temperature : da 30 °C a 150 °C

Classi di temperatura secondo ATEX :

vedi capitolo 2.6.7

Condizioni ambientali ammesse per pompe conformi alla direttiva 94/9/ CE (ATEX)

Range di temperature ambiente: da - 20 °C a + 40 °C (con temperature ambiente superiori consultare il costruttore)

Range di pressioni ambiente: da 0,8 bar assoluti a 1,1 bar assoluti

Livello di potenza sonora:

 $L_{WA} = \le 70$ dB con-formi a DIN EN ISO 9614-2

Grandezze:

Gruppo 1.1	Gruppo 1.2	Gruppo 1.3
40-25-125	40-25-160	50-32-200
50-32-125	50-32-160	65-40-200
	80-50-160	80-50-200

Peso: vedi scheda tecnica

Dimensioni: vedi piano di installazione

1.1 Coppie di serraggio

Serrare i bulloni in sequenza incrociata

Viti del corpo pompa 901/3

Grandezze	Numero x dimensioni	Coppia di serraggio	
		PN 16	PN 20
[mm]	[DIN/ISO]	[N	m]
40-25-125	8 x M12	28	33
50-32-125	8 x M12	28	33
40-25-160	8 x M12	40	47
50-32-160	8 x M12	40	47
80-50-160	8 x M12	40	47
50-32-200	12 x M12	40	47
65-40-200	12 x M12	40	47
80-50-200	12 x M12	40	47

Viti di collegamento ai condotti, flangia conforme a DIN/ISO


DN	1.0	ero x nsioni	Coppia di serraggio		
	PN 16	PN 20	PN 16	PN 20	
[mm]	[DIN	/ISO]	[Ni	n]	
25	4 x M12	4 x M14	10	8	
32	4 x M16	4 x M14	15	12	
40	4 x M16	4 x M14	20	15	
50	4 x M16	4 x M16	26	25	
65	4 x M 16	4 x M16	40	30	
80	8 x M16	4 x M 16	25	45	

1.2 Targhetta di identificazione, esercizio a secco, contrassegno ATEX-e dati del corpo pompa

La targhetta di identificazione in acciaio inox è rivettata alla corpo del supporto.

Se l'utente della pompa applica una targhetta, occorre fare attenzione che la pompa corrisponda al caso di applicazione.

Esempio di targhetta di identificazione :



n. d'ordine - con posizione e numero delle pompe

9299-00-5216_it

Esercizio a secco:

Achtung! Kein Trockenlauf zulässig. Mindestdurchfluss muss gewährleistet sein.

Attention! No dry running. Minimum flow rate must be ensured. Attenzione!

Non è ammesso esercizio a secco. Deve essere garantito un

Contrassegno ATEX:





Dati del corpo pompa:

In accordo con la norma DIN EN 19 sul corpo pompa sono specificati i seguenti dati :

- grandezza nominale
- pressione nominale
- materiale in cui è realizzato il corpo pompa
- marchio del costruttore
- numero di fusione/contrassegno della fonderia
- data della fusione

1.3 Ricambi

Ricambi per un utilizzo continuo di due anni a norma DIN 24296 e in accordo con il costruttore.

2 Sicurezza

Queste istruzioni d'esercizio contengono indicazioni basilari che vanno osservate quando si debba procedere all'installazione, all'esercizio e alla manutenzione della pompa.

Esse vanno lette prima del montaggio e della messa in funzione!

Queste istruzioni d'uso devono essere riposte in modo che sul luogo di impiego della macchina / dell'impianto risulti possibile consultarle in qualsiasi momento.

Osservare le indicazioni di sicurezza di tutti i capitoli.

Le operazioni di montaggio, comando e manutenzione devono essere esequite da personale specializzato.

L'utente è tenuto a regolamentare con esattezza questioni relative a responsabilità, competenze e sorveglianza del personale.

Se risulta che il personale addetto non possiede le conoscenze necessarie a svolgere le mansioni ad esso richieste, occorre addestrarlo ed istruirlo in tal senso

In questo caso l'utente della macchina può incaricare di tale addestramento il costruttore/fornitore.



Simbolo di pericolo generico! Si è in presenza di una situazione di pericolo per persone.



Indicazione di sicurezza! Una mancata osservanza può recare danni alla pompa e pregiudicarne il funzionamento.



Simbolo UE! Apparecchi in esecuzione antideflagrante, per impiego in zone a rischio di esplosioni, devono essere contrassegnati da questo simbolo.



Attenzione, campo magnetico!



Pericolo, rischio di scosse elettriche!



Questo simbolo va usato se persone portatrici di pacemaker si avvicinano a forti campi magnetici (ad es. giunto magnetico delle pompe) Le indicazioni apportate direttamente sulla pompa / l'aggregato come ad. es.

- freccia indicante il senso di rotazione,
- avvertimento di divieto di esercizio a secco
- ◆ Targhetta di identificazione:

vanno assolutamente osservate e devono restare facilmente identificabili.

La mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza può avere come conseguenza la perdita di qualsiasi diritto al risarcimento danni.

Una mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza può essere causa dei sequenti pericoli:

- danni di importanti funzioni della macchina / dell'impianto;
- danni ad apparecchiature elettroniche e strumenti di misura (dovuto alla presenza di campi magnetici);
- pericolo per persone e per loro oggetti dovuto alla presenza di campi magnetici;
- Rischi per le persone dovuti a cause elettriche, meccaniche o chimiche.
- pericoli per l'ambiente dovuti a perdite di sostanze pericolose.



Dovendo impiegare l'aggregato in zone a rischio di deflagrazione, occorre prestare particolare attenzione ai paragrafi di queste

istruzioni d'esercizio contrassegnati con "Ex".

2.1 Uso conforme alle prescrizioni

Le pompe Richter della serie RMI sono pompe centrifughe a trascinamento magnetico, con rivestimento antiacido, senza tenuta, per impiego con liquidi aggressivi, tossici, superpuri ed infiammabili. La pompa è equipaggiata con giunto a magneti permanenti.

- Azionare la pompa / l'unità solo se in condizioni perfette.
- Utilizzare la pompa esclusivamente con i liquidi descritti nella scheda tecnica.
- Il posizionamento verticale delle pompe è consentito solo con cuscinetti volventi ingrassati. Consultare il costruttore.



Per garantire un funzionamento perfetto ed un impiego sicuro, circa la protezione antideflagrante che mira ad evitare potenziali fonti di incendio (vedi <u>capitolo</u> **2.6**), è importante attenersi ai valori limite prescritti.

- ♦ Evitare il funzionamento a secco
- Assicurarsi che la pompa sia attivata solo con liquido inserito e mai in sua assenza.
- Per garantire un funzionamento sicuro della pompa raccomandiamo una portata tra 0,3 e 1,1 Qopt. In ogni caso la temperatura di lavoro massima non deve essere superata. Vedere il <u>capitolo 2.6.7</u>. In caso di dubbi, consultare il costruttore.
- In caso di presenza di bolle gassose >2% e componenti solide, per evitare una lubrificazione difettosa e un esercizio a secco, si deve consultare il costruttore.
- Il valore di NPSH dell'impianto (NPSHA) dovrebbe essere di 0,5 m al di sopra del valore di NPSH della pompa (NPSHR). Vedi anche <u>capitolo 5.4.1</u>.



Tale esercizio anomalo, anche se di breve durata, può essere causa di gravi danni all'aggregato.

In relazione alla protezione contro le esplosioni: gli usi non conformi possono dare origine a potenziali inneschi di fiamma (surriscaldamento, cariche elettrostatiche e induttive, scintille meccaniche ed elettriche), il cui insorgere può essere impedito solo mediante un uso conforme alle prescrizioni.

A questo proposito va fatto riferimento alla direttiva 95/C332/06 (ATEX 118a), in cui sono esposte le norme elementari volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute del personale operatore che si trovi in una situazione di pericolo dovuto ad atmosfera esplosiva.



Non azionare la pompa/l'unità con valori superiori a quelli stabiliti nella scheda tecnica per quanto riguarda

- ♦ liquido trasportato
- portata
- velocità di rotazione
- densità
- ♦ prevalenza
- temperatura di lavoro e
- potenza motore

Il contenuto di queste istruzioni d'uso o della documentazione contrattuale deve essere rispettato e, se necessario, va consultato il costruttore.

Nella scheda tecnica di fornitura sono riportate tutte le caratteristiche importanti della pompa.

Se si è in presenza di condizioni di impiego diverse da quelle descritte nella scheda tecnica, occorre controllare di nuovo:

- ♦ l'esecuzione della pompa
- ♦ l' esecuzione degli accessori
- la resistenza dei materiali

2.2 Indicazioni di sicurezza per l'utente/operatore

Punti da rispettare:

- le indicazioni di sicurezza contenute in queste istruzioni d'uso.
- le norme in vigore sulla prevenzione degli infortuni,
- e le norme interne della ditta utente per quanto riguarda lavoro, esercizio della macchina e sicurezza.
- componenti caldi, freddi o in movimento della macchina devono essere protetti in modo da impedire che vi si venga in contatto.
- Non rimuovere i dispositivi di protezione quando la macchina è in funzione.
- Eliminare i pericoli dovuti all'energia elettrica.
- Le perdite di sostanze pericolose (ad es. sostanze esplosive, tossiche o surriscaldate) devono essere raccolte e smaltite in modo tale da non mettere in pericolo le persone o l'ambiente. Attenersi alle disposizioni di legge.
- Mettere a disposizione e utilizzare l'equipaggiamento protettivo del personale.



Fare attenzione quando si impiega la macchina in zone a rischio di deflagrazione! Evitare assolutamente un impiego non ammesso della macchina.

2.3 Indicazioni di sicurezza per la manutenzione

- In linea di massima, tutti gli interventi sulla pompa/sull'unità devono essere effettuati in condizioni di arresto.
- Il corpo pompa deve avere raggiunto la temperatura ambiente.
- Il corpo pompa deve essere senza pressione e vuoto.
- Per la messa fuori servizio ci si deve attenere strettamente a quanto descritto in proposito in queste istruzioni d'uso. Vedere capitolo 6.3.
- Le pompe usate per il trasporto di sostanze nocive devono essere decontaminate.
- Subito dopo il termine dei lavori, tutti i dispositivi di sicurezza e protezione devono essere reinstallati o rimessi in funzione.
- Se si rispettano le indicazioni di sicurezza (vedi anche <u>capitolo 5.1e 7.5.2</u>), i giunti magnetici, una volta montati, non sono fonte di alcun pericolo né hanno alcun impatto sull'ambiente.



Nelle operazioni di smontaggio e montaggio come anche nel trasporto e stoccaggio dei singoli compo-nenti magnetici occorre assolutamente rispettare le indicazioni di sicurezza riportate al **capitolo 7.5.2**.

 Prima della rimessa in funzione occorre osservare i punti elencati al <u>capitolo 6.1</u>.



2.4 Modifiche e costruzione di pezzi di ricambio in proprio

- Una modifica della macchina è ammessa solo previa consultazione con il costruttore.
- Utilizzare esclusivamente ricambi originali o ricambi approvati dal costruttore.
- Il fatto che siano stati impiegati componenti non originali o non autorizzati può esonerare il costruttore dalla responsabilità per le eventuali conseguenze di detto impiego.

2.5 Impiego corretto della pompa

- La sicurezza di funzionamento della maccina fornita viene garantita solo in caso di utilizzo conforme alle prescrizioni, secondo quanto descritto nel capitolo 2.1.
- ◆ I valori limite indicati nella scheda tecnica non vanno in nessun caso oltrepassati.

2.6 Condizioni particolari per la protezione antideflagrante

Se le macchine vengono azionate in zone a rischio di deflagrazione. per garantire la protezione antideflagrante è assolutamente necessario applicare le misure e seguire le indicazioni esposte ai capitoli **2.6.1 - 2.6.9**.

2.6.1 Riempimento della pompa

Durante l'esercizio della pompa, lo spazio interno della pompa a contatto con il liquido trasportato deve essere sempre riempito con tale liquido.

In questo modo si impedisce che si venga a creare un'atmosfera esplosiva e si evita il pericolo di esercizio a secco.

Nel caso che l'utente non sia in grado di assicurare questo, consigliamo di prendere adeguate misure di monitoraggio.

Anche tutti i circuiti ausiliari, di riscaldamento e di raffreddamento devono essere riempiti corrispondente liquido.

2.6.2 Condizioni di esercizio particolari

Nell'esecuzione standard della macchina, la marmitta di separazione e i cuscinetti a strisciamento vengono raffreddati e lubrificati da un flusso di lavaggio.

Determinate proprietà del liquido trasportato (ad es. otturazioni dovute a presenza di materiale solido, intasamenti, presenza di bolle gassose ...) possono provocare l'interruzione del flusso refrigerante e un aumento di temperatura non ammesso. Occorre pertanto provvedere a misure di monitoraggio appropriate. Vedi capitolo 5.6.

Per garantire un funzionamento sicuro della pompa raccomandiamo una portata tra 0,3 e 1,1 Q_{ont}. In caso di esercizio al di fuori di questo range, occorre assicurare che, conformemente alla curva caratteristica della pompa, il valore massimo ammesso per la portata non venga oltrepassato e che ci si attenga alla massima temperatura di lavoro ammessa in base a quanto esposto al capitolo 2.6.7.

Nel caso di una portata eccessiva, la pressione differenziale davanti e dietro i cuscinetti a strisciamento si può ridurre a tal punto da provocare una lubrificazione difettosa o un esercizio a secco.

Nel caso di una portata eccessivamente ridotta, il liquido, a causa dell'attrito, può scaldarsi al punto da superare la temperatura superficiale massima consentita per la classe temperatura di corrispondente.

Carico eccessivo. surriscaldamento, mancata osservanza dei dati di progettazione o scelta di un giunto magnetico sbagliato, possono causare un disinnesto del rotore interno ed esterno. Questo avrebbe per conseguenza un'induzione di correnti parassite sul rotore interno o esterno che a sua volta porterebbe ad un aumento di temperatura non ammesso.

Per rimediare a questo problema si devono prendere le dovute misure di monitoraggio. Vedi capitolo 5.6.

Se si vuole evitare una lubrificazione difettosa o un esercizio a secco dei cuscinetti a strisciamento, il valore di NPSH dell'impianto (NPSHA) dovrebbe essere di 0,5 m superiore al quello della pompa (NPSHR).

2.6.3 Liquidi caricabili elettricamente

In caso di impiego della pompa con liquidi caricabili elettricamente (conduttività < 10-8 S/m) quando la si svuota occorre spurgare la pompa con gas inerte. Vedi capitolo 6.3.

2.6.4 Identificazione



La sigla Ex apportata sulla pompa si riferisce alla pompa propriamente detta. Per giunto dell'albero, motore ed altri elementi comple-

mentari sono necessarie una dichiarazione di conformità distinta e la relativa identificazione.

Esempio di sigla sulla pompa:



⟨€x⟩ II2GD IIC TX X.

Se per il montaggio della pompa sono stati utilizzati componenti non protetti contro l'esplosione (ad es. motore, giunto albero) si raccomanda di rimuovere il contrassegno Ex sulla pompa o su eventuali altri componenti 0 di rendere il contrassegno irriconoscibile.


In questo caso la dichiarazione di conformità è valida senza il contrassegno ATEX.



In caso di temperature superficiali che dipendono principalmente dalle condizioni di utilizzo della pompa. non si deve indicare nessuna classe di tem-peratura o temperatura secondo la norma DIN EN 13463-1 sezione 9.3.

La classe di temperatura deve essere definita dal gestore secondo la capitolo 2.6.7 relativa ai limiti di temperatura.

2.6.5 Controllo del senso di rotazione





Si consiglia di eseguire il controllo del senso di rotazione solo a pompa riempita oppure servendosi di un dispositivo di misurazione del campo rotante! Vedi anche capitolo 6.1.2.

2.6.6 Esercizio della pompa

ammesso sui cuscinetti a strisciamento.

La pompa deve essere avviata solo con valvola di aspirazione completamente aperta e con valvola di mandata leggermente aperta. È possibile anche un avviamento contro una valvola di non ritorno chiusa. Subito dopo l'avviamento, la valvola di mandata va regolata sul punto di esercizio.

Vedi anche capitolo 5.4.1.

Un esercizio con valvole di aspirazione e/o di mandata chiuse non è permesso!



Esiste il pericolo che sul corpo della pompa, già dopo poco tempo, si abbiano elevate temperature superficiali dovute ad un rapido riscaldamento del liquido all'interno della pompa.



Un rapido aumento di pressione all'interno della pompa crea invece il pericolo di un'eccessiva sollecitazione, fino allo scoppio.



La pompa non deve essere impiegata se non riempita o se riempita solo parzialmente (esercizio a secco). In caso contrario subi-

rebbe gravi danni ed esporrebbe persone e cose ad essa vicine ad ulteriori pericoli.



Una situazione di esercizio a secco può verificarsi non solo se l'interno della pompa non è riempito a sufficienza ma anche se nel

liquido trasportato si ha un tasso di gas troppo alto.

Anche un esercizio della pompa al di fuori del campo di impiego ammesso può portare ad un esercizio a secco (ad es. evaporazione nella camera interna).

2.6.7 Limiti di temperatura



Nell'esercizio normale le temperature massime possono generarsi in corrispondenza del punto di contatto guarnizione ad anello dell'albero/albero (solo con lubrificazione a bagno d'olio), degli anelli interni dei cuscinetti volventi e, a temperature del fluido elevate, sulla superficie del corpo pompa.

Se la temperatura del liquido trasportato è >40 °C, la temperatura superficiale del corpo pompa è di solito più bassa di quella del liquido, dato che il rivestimento in materiale plastico svolge una funzione isolante.



Se la pompa viene scaldata (ad es. mantello riscaldante), assicurarsi che la classe di temperatura prescritta all'interno dell'impianto venga mantenuta.

La superficie della pompa non riscaldata deve poter essere liberamente a contatto con l'ambiente circostante.



Durante l'esercizio, occorre assicurare che venga impedito un accumulo eccessivo di polvere sul corpo della pompa

(eventualmente si dovrà pulire con regolarità), per evitare un riscaldamento della superficie della pompa superiore alla temperatura ammes-

La sottostante tabella riporta, a seconda del modello di pompa, la temperatura consentita del liquido in funzione della classe di temperatura secondo la norma EN 13463-1.

Classe di tempe- ratura secondo EN 13463-1		Valore limite della tempera- tura del liquido trasportato PFA	
T6	85 °C	Non amalagati ATEV	
T5	100 °C	Non omologati ATEX	
T4	135 °C	125 °C ^{1) 2)}	
Т3	200 °C	150 °C	
T2	300 °C	150 °C	
T1	450 °C	150 °C	

- Ingrassaggio: nessuna limitazione. Lubrificazione a bagno d'olio: esecuzione standard con guarni zione ad anello dell'albero Anelli di tenuta a labirinto (esecuzione speciale) T4
- 2) i valori limite indicati per la temperatura del liquido trasportato all'entrata della pompa sono calcolati per il peggiore dei casi (alto regime, flusso ridotto, ridotta capacità termica del liquido, ...). In condizioni di esercizio convenienti, i valori limite indicati possono essere incrementati fino a 5 K, previa consultazione del costruttore.

L'utente dell'impianto è tenuto a garantire che la temperatura di lavoro stabilita venga rispettata. La temperatura massima ammessa del liquido trasportato all'entrata della pompa dipende dalla classe di temperatura di volta in volta richiesta e dal materiale di rivestimento scelto.



2.6.8 Manutenzione

Per un funzionamento sicuro e affidabile si devono fissare intervalli di ispezione regolari che consentano di eseguire in modo appropriato la manutenzione dell'unità e di mantenerla in condizioni tecnicamente perfette.

Esempio: funzione dei cuscinetti volventi. Il tipo di esercizio e le condizioni operative determinano sostanzialmente la loro durata effettiva.

Regolari controlli del supporto cuscinetti, possono evitare il surriscaldamento dei cuscinetti volventi, l'ossidazione del magnete esterno in corrispondenza della lanterna o il danneggiamento delle guarnizioni dei cuscinetti. Vedi capitolo 7.2.

In caso di fluidi con contenuto solido, il gestore deve determinare gli intervalli di manutenzione in base alle condizioni d'impiego.

In caso di installazione di sistemi ausiliari (ad es. raffreddamento, riscaldamento), occorre verificare se per garantire l'esercizio siano necessari dispositivi di monitoraggio.

2.6.9 Accessori funzionanti elettricamente

contro le esplosioni in vigore.



Gli attuatori e le unità periferiche a comando elettrico, quali ad es. i trasduttori di temperatura, pressione, flusso, ecc., devono soddisfare i requisiti di sicurezza e di protezione



Trasporto, stoccaggio e smaltimento



Il trasporto della pompa o dell'aggregato deve essere eseguito in modo appropriato. Assicurarsi che, durante il trasporto, la pompa / l'unità resti in posizione orizzontale e non

scivoli via dall'apposito appiglio per il trasporto.

La pompa od il motore possono essere sollevati tramite l'apposito occhiello.

Per un gruppo completo, costituito da pompa con piastra base e motore, questo appiglio non è adatto.

In questo caso prestare attenzione ai punti di fissaggio delle funi sulla piastra base. Vedi fig. 1.

Le funi di imbracatura non devono essere fissate all'estremità libera dell'albero o all'occhiello del motore.




Fig. 1

Subito dopo la consegna occorre controllare che la fornitura sia completa di tutte le sue parti e che queste non presentino alcun danno dovuto al trasporto.

Pompe danneggiate non devono essere montate nell'impianto.



Quando si sballano i singoli giunti magnetici si devono osservare le indicazioni in proposito riportate al capitolo 7.5.2.

Se si vogliono evitare danni, trattare i pezzi con molta cura e prudenza.

Le coperture delle flange servono a proteggere il trasporto e non devono essere rimosse.

Se l'unità non viene installata subito dopo la consegna, la si deve immagazzinare correttamente.

L'immagazzinamento delle pompe deve avvenire in un luogo asciutto, non soggetto a vibrazioni, ben ventilato e a temperatura possibilmente costante.

Gli elastomeri devono essere protetti dai raggi

In linea di massima il periodo di immagazzinaggio non deve superare i 10 anni. Per gli elastomeri in NBR vale invece un periodo massimo di stoccaggio di 4 anni.



Per quanto riguarda lo stoccaggio dei magnetici singoli giunti si devono osservare le indicazioni in proposito esposte al capitolo 7.5.2.

In caso di stoccaggio per un periodo prolungato può essere necessario prendere delle misure di conservazione per superfici di componenti lavorate e utilizzare un imballaggio con protezione antiumidità.

3.1 Rispedizione alla fabbrica



Pompe in cui sono circolati mezzi aggressivi o tossici devono essere ben lavate e pulite prima di essere rispedite allo stabilimento di produzione.

Alla rispedizione devono essere allegate le Informazioni di sicurezza/Dichiarazione di assenza pericoli concernenti il campo di impiego.

Gli appositi moduli sono allegati alle presenti istruzioni d'uso e montaggio.

Il Cliente è tenuto a specificare i provvedimenti di sicurezza e di bonifica adottati.

Smaltimento 3.2

Talune parti della pompa possono essere contaminate da liquido dannoso per la salute e l'ambiente, cosicché un semplice lavaggio può non essere sufficiente.



Pericolo di danni alle persone all'ambiente a causa di fluido o olio!

- Indossare indumenti antinfortunistici quando si effettuano interventi alla pompa.
- Prima di smaltire la pompa:
 - raccogliere i fluidi e l'olio fuoriusciti, destinandoli ad un smaltimento conforme alle norme di legge locali.
 - neutralizzare eventuali residui di fluido.
- effettuare una differenziazione dei materiali della pompa (materiali plastici, metallici, ecc.) eseguendone lo smaltimento a norma di legge.



4 Descrizione della pompa

Le dimensioni del corpo della pompa, le potenze nominali e i requisiti tecnici della serie di pompe RMI sono in conformità con le norme ISO 2858 / DIN EN 22858 / DIN ISO 5199. I requisiti della norma VDMA 24279 sono soddisfatti.

Il disegno in sezione riportato al <u>capitolo 9</u> indica la struttura della pompa.

Tutti i componenti a contatto con la sostanza trasportata, sono rivestiti di materiale plastico oppure sono realizzati in altri materiali resistenti, ad es. carburo di silicio.

Il corpo pompa **100** è composto da un'armatura metallica e da un rivestimento in plastica.

Il supporto anteriore lato-aspirazione **338** è inserito a pressione nel corpo pompa e assicurato con una spina antitorsione **566/1**.

Lato motore sono inserite le due bronzine **545**, bloccate con spina **566/2**.

Der Abstandsring 504/1 ist zwischengelegt.

La marmitta di separazione **159** è in plastica rinforzata con fibre di carbonio ad alta resistenza, protetta dal liquido di trasporto corrosivo da un inserto **158** in PTFE.

L'anello reggispinta **510/3** è montato a pressione e fissato ad accoppiamento di forma, in modo che non possa ruotare, con l'albero **222**. L'albero **222** è disposto ad accoppiamento di forma nell'inserto della marmitta di separazione **158**.

La girante **230** e il magnete interno **859** sono separabili e possono quindi essere sostituiti in modo indipendente. Per la trasmissione della forza, entrambi i componenti possono essere collegati ad accoppiamento di forma.

La tenuta statica della pompa è garantita dal collegamento mediante viti tra la lanterna **344** e il corpo pompa **100**. Tra i due componenti, la guarnizione del corpo pompa **404** e le flange dell'unità marmitta di separazione vengono serrate con la forza necessaria a garantire la tenuta.

Lubrificazione permanente a ingrassaggio

Il corpo del supporto **330** contiene i cuscinetti radiali a sfere **321/1** e **321/2** lubrificati a ingrassaggio e sigillati su entrambi i lati.

Il disco ondulato **953/1** garantisce il precarico assiale necessario dei cuscinetti radiali a sfere **321**.

Lubrificazione a bagno d'olio

Il corpo del supporto **330** contiene i cuscinetti radiali a sfere **321/1** e **321/2**, che vengono lubrificati a bagno d'olio.

Il disco ondulato **953/1** mette sotto precarico assiale i cuscinetti radiali a sfere.

La sigillatura del bagno d'olio verso l'atmosfera viene effettuata attraverso due anelli di tenuta albero 421/1, 421/2 e una guarnizione coperchio 403.

L'azionamento viene trasmesso dall'albero motore 213 al magnete esterno 858 tramite la chiavetta di aggiustamento 940/1.

Il magnete esterno è fissato in modo assiale alla vite a testa cilindrica **914/1** e al disco dentato **936/1**. I magneti sono incollati al magnete esterno.

Se l'unità marmitta di separazione non è a tenuta, la struttura chiusa della lanterna offre una protezione supplementare, limitata nel tempo, contro la dispersione del liquido in atmosfera.

A questo scopo è prevista una guarnizione supplementare **404** tra lanterna **344** e corpo del supporto **330**.

Il flusso interno di lubrificazione e di lavaggio viene indirizzato nella marmitta di separazione passando esternamente al rotore. Attraverso opportuni fori nel rotore e attraverso i cuscinetti a strisciamento, il flusso di lavaggio ritorna nel corpo pompa anteriore.

Altri particolari progettuali si possono vedere sul disegni allegato. Informazioni supplementari possono essere ricavate anche dal **prospetto** e dal **manuale del prodotto**.



Installazione / Montaggio

5.1 Disposizioni di sicurezza



Apparecchiature impiegate in zone a rischio di deflagrazione devono soddisfare i requisiti previsti dalle disposizioni sulla protezione antideflagrante.



Portatori di pacemaker, a causa del forte campo magnetico del giunto magnetico, sono in pericolo. Trovarsi ad una distanza inferiore

a 500 mm dalla pompa può rappresentare per queste persone un pericolo di morte.

5.2 Installazione della pompa / dell'unità

Il fabbricato destinato all'installazione della pompa deve essere preparato in base alle dimensioni del piano di installazione.

Tipo di installazione: su piastra base inserita nella gettata e basamento solido.

- Sistemare correttamente la piastra base sul basamento.
- Inserire le viti del basamento e colare la malta sotto la piastra base.
- Solo dopo la presa della malta stringere saldamente e uniformemente le viti del basamento.

Altre possibilità di installazione della pompa sono:

- installazione su 4 punti
- installazione su 4 punti con piastra base.



Non appena vengono montati componenti supplementari, si dovrà verificare ex novo la stabilità dell'intero gruppo senza basamento.

5.3 Regolazione pompa - giunto di accoppiamento - motore



Quanto indicato qui di seguito è da intendere in senso generale. Osservare le avvertenze specifiche del costruttore del giunto e del mo-

Dopo aver fissato la piastra al basamento e collegato le tubazioni, è necessario controllare accuratamente la regolazione del giunto ed eventualmente ricorreggere la posizione del gruppo sul motore.

Il controllo del giunto e l'eventuale aggiustaggio sono necessari anche quando pompa e motore sono forniti e allineati su un'unica piastra base.

- Prima della regolazione staccare il piedino di appoggio 183 e poi serrare senza tensione.
- Servirsi della livella a bolla (su albero/manicotto di spinta) per regolare la pompa in orizzontale in tutte le direzioni (scarto consentito della posizione max. 0,2 mm/m).
- > Fra albero pompa ed albero motore va mantenuta una distanza dipendente dal giunto utilizzato. Vedi il piano di installazione.
- Collocare gli spessori nelle immediate vicinanze delle viti di collegamento basamento/piastra ba-



Assicurarsi che durante le operazioni ed in assenza di protezione del giunto, l'unità non possa avviarsi.

5.4 **Tubazioni**

Prima di montare la pompa pulire sia la linea di aspirazione o di alimentazione che quella di mandata.

Se si vuole che le superfici di tenuta non vengano sporcate o danneggiate, lasciare le coperture apposite sulle flangie fino a subito prima del montaggio.

Impiegare guarnizioni per le flangie adatte al liquido pompato.

Per quanto riguarda il serraggio delle viti flangiate si devono osservare le coppie di serraggio delle viti riportate al capitolo 1.1.

5.4.1 Diametro nominale

Il punto di esercizio di una pompa centrifuga coincide con il punto di intersezione della curva caratteristica della pompa e quella delle tubazioni, vedi figura 2. La curva caratteristica della pompa è fornita dal costruttore della stesso. La curva caratteristica delle tubazioni viene invece calcolata per mezzo di diagrammi o software specifici.




Fig. 2

Il diametro nominale di raccordo della pompa non deve essere mai dedotto dal diametro nominale delle tubazioni.



Approssimativamente il diametro nominale delle tubazioni può essere calcolato in base alla velocità di flusso

$$v (m/s) = \frac{Q (m^3/s)}{A (m^2)}$$

La velocità nella linea di aspirazione non dovrebbe superare 2.0 m/sec e in quella di pressione 5.0 m/sec.

Quando si tratta di determinare il diametro nominale della linea di aspirazione occorre inoltre tenere conto del valore di NPSH (net positive suction head). Il valore di NPSHR richiesto per la pompa è riportato nella scheda tecnica.





Il valore di NPSHA presente nell'impianto dovrebbe essere maggiore di almeno 0,5 m del valore

di NPSHR richiesto per la pompa. In caso contrario si avrà a che fare con un calo della pressione di mandata, cavitazione o guasto della pompa.

5.4.2 Carichi sulle flange

Le flange della pompa possono essere sottoposti a sollecitazioni in conformità con la norma DIN EN ISO 5199. Vedi anche TIS 0541-02-0006.

Cambiamenti di lunghezza delle tubazioni dovuti alla temperatura vanno controllati con provvedimenti adatti, per es. montando dei compensatori.

5.4.3 Linea di aspirazione

Posare le condutture della linea di aspirazione sempre a salire in direzione della pompa. Altrimenti potrebbero formarsi delle bolle di gas che ridurrebbero in modo considerevole la sezione della linea di aspirazione. Tra le tubazioni di diametro diverso montare riduzioni eccentriche.

Le valvole che possono creare turbolenze nel flusso non vanno montate direttamente davanti alla pompa.




Fig. 3

5.4.4 Linea di alimentazione

Le tubazioni della linea di alimentazione devono sfiatare nel serbatoio e vanno posate sempre a scendere in direzione della pompa.

Se valvole ed accessori nella tubazione di alimentazione si trovano orizzon-talmente a monte della pompa, si può realizzare un punto basso nella tubazione a monte della valvola, e poi condurre la tubazione a salire verso la pompa, in modo che eventuali bolle di gas possano essere eli-minate nella pompa.

A partire da questo punto la tubazione viene posta nuovamente a salire verso la pompa, in modo che eventuali bolle di gas possano essere eliminate attraverso la pompa.

Le valvole che possono creare turbolenze nel flusso non vanno montate direttamente davanti alla pompa.

5.4.5 Linea di mandata

Non sistemare la valvola di mandata direttamente sopra la pompa ma applicare prima un pezzo di collegamento.

La velocità del liquido trasportato nell'attacco di mandata, se richiesto, può essere ridotta.

5.4.6 Sfiato dell'aria e svuotamento del liquido

Lo sfiato dell'aria può aver luogo nella linea di mandata o prima della valvola di mandata.

Lo sfiato dell'aria può anche avvenire tramite un tubo di bypass, di evacuazione o di lavaggio.

Il corpo della pompa è di serie dotato di un attacco di svuotamento. Tale attacco può essere, su richiesta, forato.

Vedi fig. 4.





Fig. 4

5.5 Componenti integrati nelle tubazioni

I seguenti componenti da integrare nelle condutture sono, a richiesta, fornibili dalla Richter:

- Valvole di intercettazione
- Valvole di ritegno
- ♦ Spie di flusso
- ♦ Serbatoio di alimentazione
- ♦ Filtro
- ♦ Manometro





<u>Fig. 5</u>

5.6 Dispositivi di monitoraggio



A seconda dei requisiti richiesti dalla sicurezza di esercizio e disponibilità dell'aggregato si raccomanda l'impiego di adeguati dispositivi di monitoraggio.

La Richter è in grado di fornire, a richiesta, informazioni specifiche e i seguenti dispositivi:

- Flussometro
- Indicatore del livello di riempimento
- Controllo di carico motore

Su richiesta si possono anche fornire gli opuscoli Richter "Il funzionamento sicuro di pompe centrifughe" "Il funzionamento di pompe centrifughe senza problemi di NPSH" (in inglese).

Attuatore

La potenza assorbita dalla pompa nel punto di esercizio è indicata nella scheda tecnica o nel certificato di fabbrica. Se al momento della consegna della pompa il punto di esercizio non è noto, il fabbisogno di potenza può essere ricavato dalle relative curve caratteristiche. In considerazione vanno tenute la densità e viscosità massime e un margine aggiunto di sicurez-7a.

Per quanto riguarda la scelta delle dimensioni del motore, occorre fare attenzione che l'eccedenza di potenza non sia troppo grande ma che invece vengano soddisfatti i requisiti previsti dalla norma DIN EN ISO 5199. In caso contrario l'innesto elettromagnetico può slittare all'avviamento.

Nella scheda tecnica della pompa, la potenza del giunto magnetico è indicata in funzione della velocità di rotazione della pompa.

Se la potenza motore supera la potenza del giunto elettromagnetico - alla velocità di rotazione della pompa -, è necessario verificare lo schema del giunto elettromagnetico.

Questo vale anche nel caso in cui la potenza motrice necessaria superi per l'80% la potenza del giunto elettromagnetico - alla velocità di rotazione della pompa.

Se necessario, chiedere alla Richter.

Applicando diverse velocità di rotazione, ad es. tramite convertitori di frequenza, si possono ottenere diverse prestazioni senza modifiche alla pompa.

Nel disegno di installazione la pompa è raffigurata con piastra base e motore.

Osservare le istruzioni d'uso del costruttore del motore.



Per un impiego in zona 1 e 2 deve essere impiegato un motore con valido certificato ATEX.

5.8 Giunto

Se una parte del giunto di accoppiamento fa presa sull'altro, in genere la parte dentata va montata sull'albero di trasmissione e la metà liscia va montata sull'albero motore.

Osservare le istruzioni d'uso del costruttore del giunto.



Se l'impiego avviene nelle zone 1 e 2, utilizzare un giunto con omologazione ATEX.

Vigono delle norme ad esempio per gli aspetti se-

- disposizione delle parti del giunto
- alesaggio massimo
- potenza massima trasferibile
- distanza delle metà del giunto
- valori massimi per spostamento e deviazione angolare.

Se in caso di riparazione il corpo pompa ed il motore devono rimanere sulla piastra base, è necessario un giunto di smontaggio.



5.9 Controllo finale

Verificare ancora una volta la regolazione del giunto, come al capitolo 5.3.

Deve essere possibile ruotare con facilità a mano l'aggregato sul punto del giunto.

5.10 Protezione del giunto

In conformità alle norme antinfortunistiche, la pompa può essere azionata soltanto con una protezione del giunto.

Tale protezione deve essere realizzata in materiale che non provochi scintille oppure deve superare senza difficoltà la prova d'urto specificata dalla EN 13463.

Richter fornisce entrambe le versioni.



Dopo aver montato la protezione del giunto, il gestore deve verificare che siano soddisfatti i requisiti della direttiva macchine.

5.11 Allacciamento elettrico

Il gestore deve collegare l'unità rispettando le norme in vigore (IEC, VDE, ecc.).



Far eseguire l'allacciamento elettrico solo da un elettricista.

Confrontare la tensione di rete disponibile con i dati riportati sulla targhetta di identificazione del motore ed effettuare il collegamento adatto.

Si consiglia di utilizzare un dispositivo di protezione per il motore (salvamotore).



In caso di installazione elettrica impropria vi è il rischio di esplosioni.



In zone a rischio di deflagrazione, per l'installazione elettrica occorre inoltre osservare la norma IEC 60079-14.

Se la pompa viene montata su una piastra base, assi-curare la derivazione elettrica utilizzando una rondella dentata o di contatto sul piede del corpo e sul piedino d'appoggio.

La messa a terra dell'unità deve essere eseguita seguendo le norme in vigore, ad es. sulla piastra base.

6 Messa in funzione / Arresto

6.1 Prima messa in funzione

Di norma le pompe hanno effettuato un esercizio di prova con acqua.

Se non è stato espressamente disposto altrimenti, nella pompa vi possono essere residui minimi di acqua. Tenerne conto per una possibile reazione con il fluido da pompare.

Lubrificazione permanente a ingrassaggio

I cuscinetti volventi hanno un ingrassaggio continuo. La rilubrificazione non è possibile né necessaria.

Per i tempi di fermo vedere il capitolo 7.2.

Lubrificazione a bagno d'olio

Riempire di olio il supporto cuscinetto!

Per i tipi di olio e la procedura di riempimento vedere capitolo 7.2 e 7.8.5.

6.1.1 Riempimento del corpo della pompa

Verificare che le viti siano serrate sulle flange della linea di aspirazione, della linea di pressione, del corpo pompa e di evacuazione. Quando si stringono le viti del corpo pompa assicurarsi di allentare il piede di appoggio. In caso contrario si rischia di mettere in tensione la pompa.

Per le coppie di serraggio delle viti vedi <u>capitolo</u> <u>1.1</u>.

- Aprire completamente la conduttura di aspirazione in modo da permettere al liquido di fluire nella pompa.
- Aprire la valvola di mandata in modo da far fuoriuscire l'aria presente nella pompa.
- Se lo scarico di aria non può avvenire nella linea di mandata perché, ad es. in questa conduttura non è ammesso un calo di pressione, l'aria va scaricata prima della valvola di mandata.
- Seguire il processo di scarico dell'aria che è da considerare concluso quando non fuoriesce più aria ma solo liquido.
- Girare alcune volte l'albero d'azionamento in prossimità del giunto.
- Ripetere ancora una volta la procedura di spurgo finché non fuoriesce più aria.
- Chiudere nuovamente la valvola di mandata in modo tale che, dopo l'accensione del motore, passi solo la portata minima.



6.1.2 Avviamento

Controllare se è possibile girare manualmente con una certa facilità l'albero d'azionamento.



- Controllare la direzione di rotazione del motore con il giunto staccato oppure con un misuratore di campo rotante.
- Visto dal motore, il senso di rotazione della pompa è verso destra, in senso orario. Vedi anche la freccia indicante il senso di rotazione sulla pompa.



La pompa, durante il controllo del senso di rotazione, non deve funzionare a secco.

Verificare l'orientamento del giunto.


Montare la protezione del giunto. La pompa deve pertanto essere riempita completamente di liquido.

La portata massima ammessa non deve essere oltrepassata.



Altrimenti i cuscinetti a strisciamento possono, in entrambi i casi, funzionare a secco.

- Accendere il motore.
- Aprendo la valvola di mandata, regolare la portata desiderata.



Spegnere immediatamente il motore al fine di evitare un surriscaldamento dei rotori magnetici.

Dopo di che procedere come segue:

- Chiudere la valvola di mandata fino a farle raggiungere la posizione "portata minima".
- avviare di nuovo il motore.

Se il giunto magnetico dovesse sganciarsi di nuovo, bisognerà indagare sulle cause inconveniente.

6.2 Limiti di impiego



I limiti di impiego della pompa / dell'unità per quanto riguarda pressione, temperatura, potenza e regime sono riportati nella scheda tecnica e vanno assolutamente rispettati!

6.2.1 Sostanze abrasive



Se vengono fatti circolare liquidi abrasivi, aumenta l'usura della pompa. conseguenza gli intervalli di ispezione devono essere ridotti rispetto ai tempi normali.

6.2.2 Portata min/max

Il range di funzionamento generalmente consigliato è di 0,3 Q_{opt} - 1,1 Q_{opt}. Se si intende impiegare la pompa al di fuori di questo range è necessario consultare il costruttore oppure attenersi a quanto esposto al capitolo 2.6.2.

6.3 Messa fuori servizio

- Chiudere la valvola di mandata fino a farle raggiungere la posizione "portata minima".
- Spegnere il motore.
- Chiudere completamente la valvola di mandata.

Chiudere la linea di aspirazione solo se la pompa deve essere svuotata o smontata.



Per tutti i lavori sulla macchina assicurare che il motore non possa essere acceso per sbaglio.



Quando la pompa viene svuotata e lavata occorre attenersi alle norme locali in materia.



Se la pompa è stata impiegata con un liquido caricabile elettricamente, per evitare che

si venga a creare un'atmosfera esplosiva, occorre che essa, durante lo svuotamento, venga riempita con gas inerte (ad es. azoto).

Per consentire l'esaurimento di cariche elettrostatiche, si consiglia di attendere 1 ora prima di smontare la pompa dall'impianto.

Nel caso che la pompa debba essere rispedita al costruttore, si provveda ad una bonifica radicale della macchina.

Vedere anche la capitolo 3.1.

Riavviamento 6.4

Quando si riavvia la pompa, si faccia attenzione che, a seconda di quanto è stato disattivato nella messa fuori servizio, vengano ripetuti tutti i passi come descritto al capitolo 6.1.



6.5 Esempi di esercizio non ammesso e relative conseguenze



Tale esercizio anomalo, anche se di breve durata, può essere causa di gravi danni all'aggregato.

In relazione alla protezione contro le esplosioni: gli usi non conformi possono dare origine a potenziali inneschi di fiamma (surriscaldamento, cariche elettrostatiche e induttive, scintille meccaniche ed elettriche), il cui insorgere può essere impedito solo mediante un uso conforme alle prescrizioni.

Esercizio con giunto magnetico sganciato.

 In assenza di un dispositivo di asportazione del calore, la girante o il magnete esterno possono danneggiarsi.

La pompa viene messa in funzione senza liquido:

- I cuscinetti a strisciamento nella pompa possono essere distrutti.
- Un surriscaldamento può distruggere altri componenti della pompa.

Linea di aspirazione non aperta completamente o non aperta affatto:

- Cavitazione della pompa danni alla pompa ed ai cuscinetti radenti
- La pompa non raggiunge la prevalenza o la portata richiesta.
- La pompa può essere distrutta per surriscaldamento.

Valvola di mandata troppo chiusa:

- La pompa può essere distrutta per surriscaldamento.
- Spinta assiale eccessiva.

Valvola di mandata troppo aperta:

- Si può avere una cavitazione della pompa. Particolarmente forte se la linea di mandata è svuotata.
- Pericolo di colpo di ariete.
- Eventuale danneggiamento dei cuscinetti a strisciamento.
- ♦ Eventuale strappo del giunto magnetico.
- Eventuale sovraccarico del motore.

Valvola di aspirazione e valvola di mandata chiuse:

 Distruzione dovuta a rapido surriscaldamento e forte aumento della pressione.

Regolazione della pompa con la valvola di aspirazione:

 Cavitazione - La portata deve essere regolata solo con la valvola di mandata.

Superamento della quantità consentita di bolle gassose:

- Possibile interruzione della portata.
- Per ripristinare la mandata, spegnere la pompa e scaricare l'aria.
- Prestare attenzione che la percentuale di bolle gassose non superi il valore indicato al capitolo relativo all'uso conforme.



7 Manutenzione

7.1 Collegamenti mediante viti rilevanti per la sicurezza

Dopo la prima messa in pressione e temperatura di esercizio, si devono controllare le coppie di serraggio di tutti i bulloni nei punti sequenti:

- flangia del corpo della pompa
- ♦ flangia della linea di aspirazione
- ♦ flangia della linea di pressione
- flangia del raccordo di svuotamento

Vedi anche capitolo 6.1.1 punto 1.

Eseguire altri controlli ad intervalli regolari in base alle necessità aziendali.

7.2 Supporto cuscinetto



La temperatura del corpo del supporto non deve essere superiore ai 70 °C e comunque non superare in nessun caso gli 80 °C.

Se le temperature aumentano oltre questo limite, far intervenire immediatamente personale specializzato. In caso contrario fermare immediatamente la pompa.

In alcuni casi è consigliabile la misurazione delle vibrazioni per riconoscere in tempo l'usura dei cuscinetti volventi.

7.2.1 Lubrificazione permanente a ingrassaggio

Dotazione in serie: cuscinetti volventi lubrificati del tipo 2RS. Il lubrificante è saponificato al litio. Range di temperatura ammesso: fra – 30 °C e + 110 °C.

I cuscinetti volventi sono progettati per una durata L10 di >17.500 ore. La durata della lubrificazione garantita dai costruttori dei cuscinetti si ricava dalla tabella seguente.

Grandezze	Grandezza cuscinetto > ore di esercizio
Gruppo 1.1	6207-2RS / 17.500 h*
Gruppo 1.2	6207-2RS / 17.500 h*
Gruppo 1.3	6210-2RS / 17.500 h*

* con temperatura cuscinetto < 50 °C con temperatura cuscinetto 70 °C ca. 10.000 ore In concomitanza con la manutenzione della pompa si suggerisce di sostituire anche i supporti.





In ambienti con pericolo di esplosione è opportuno controllare lo stato dei supporti cuscinetti.

7.2.2 Lubrificazione a bagno d'olio

Nel caso si preveda una temperatura del supporto cuscinetti fino 70 °C, si consiglia un olio minerale con i seguenti dati caratteristici:

Indice di viscosità: ca. 85

Viscosità cinematica a 40 °C:

ca. $40 \frac{mm^2}{s}$

Con temperature inferiori a -20 °C utilizzare un olio del cambio completamente sintetico secondo ISO VG 220.

<u>Sostituzione dei cuscinetti</u>: I cuscinetti volventi sono predisposti per una durata L10 pari a 17.500 ore.

Si consiglia di sostituire i cuscinetti dopo 17.500 ore di funzionamento oppure ogni 3 anni.

<u>Cambio olio</u>: 1 volta all'anno in caso di temperature del supporto cuscinetti fino 50°C.

Ogni 6 mesi in caso di temperature del corpo supporto fino 70 °C.

In caso di temperature superiori, più spesso secondo le norme.

Se la pompa viene sottoposta a manutenzione, si consiglia di sostituire in via preventiva i cuscinetti e gli anelli di tenuta d'albero e di riempirli con olio nuovo.

Controllo livello olio: Per un funzionamento sicuro, controllare regolarmente il livello dell'olio sull'oleatore a livello costante 638/1.

Bisogna garantire che nell'oleatore a livello costante vi sia sempre dell'olio: non deve mai essere completamente vuoto.

In una pompa dotata di spia di ispezione, il livello di olio nella pompa deve essere come minimo sufficiente da risultare visibile dalla spia.





In ambienti con pericolo di esplosione è opportuno controllare lo stato dei supporti cuscinetti.

Se vi è il sospetto che siano penetrati degli spruzzi d'acqua nel corpo del supporto, effettuare immediatamente la sostituzione dell'olio. Anche minime parti di acqua nell'olio riducono la durata dei cuscinetti volventi a una frazione della vita normale.

7.3 Pulizia

Quando si pulisce la pompa occorre fare attenzione che questa non venga trattata con un getto d'acqua troppo forte.

L'acqua nel corpo rischierebbe di compromettere seriamente la lubrificazione dei cuscinetti volventi.

7.4 Pompe di riserva

Le pompe di riserva vanno, di tanto in tanto, messe in funzione.

In pompe che, a causa dell'impianto sono esposte a forti vibrazioni questa procedura va eseguita più spesso.

Quando si smonta la pompa dall'impianto, la si deve svuotare, pulire a fondo, tappare le flange e stoccare in magazzino in conformità con quanto prescritto per questa operazione.

7.5 Indicazioni relative alle operazioni di smontaggio

- Tutti i lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti con attrezzatura adatta da personale specializzato che dovrà utilizzare pezzi di ricambio originali.
- Si dispone della documentazione necessaria?
- Si è provveduto a mettere fuori servizio la pompa, a svuotarla e a lavarla in base a quanto prescritto per queste operazioni?
 Vedere anche il Capitolo 6.3.
- Se allo smontaggio non segue l'operazione di montaggio, provvedere ad immagazzinare con cura in particolare le parti in materia plastica e ceramica.
- Lo smontaggio può essere controllato con l'aiuto del disegno in sezione del <u>capitolo 9</u> e dei componenti esistenti.

7.5.1 Indumenti protettivi

Anche se si sarà svuotata e lavata la pompa correttamente, è possibile che nella pompa si trovino ancora residui del liquido trasportato, ad es. tra le superfici di tenuta, negli accoppiamenti dei cuscinetti o nella marmitta di separazione.

Componenti in plastica possono inoltre assorbire la sostanza trasportata che dopo il lavaggio fuoriesce a poco a poco dal materiale.



Indossare gli indumenti protettivi prescritti.

Anche nel caso si dovesse rimuovere solo il flangia di corpo del supporto indossare indumenti di protezione. Può essere che della sostanza sia penetrata attraverso la marmitta di separazione nello spazio della lanterna.

7.5.2 Campi magnetici

Attenzione! Forti campi magnetici



Pericolo durante le operazioni di smontaggio e quando ci si avvicina ai singoli innesti magnetici.

Rimuovere dal banco di lavoro pezzi singoli e altri metalli magnetizzabili. Altrimenti può succedere che vengano attirati, per esempio, dalla morsa: pericolo di incidenti!

Portare gli utensili necessari ad una distanza di sicurezza.

Tenere distanti apparecchiature elettroniche e strumenti di misurazione. In caso di dubbi, consultare il costruttore delle apparecchiature.

Reggere saldamente o fissare i singoli giunti magnetici. Altrimenti può succedere che vengano attirati, per esempio, dalla morsa: pericolo di incidenti!



Portatori di pacemaker: Tenersi ad almeno **500 mm di distanza**.

Per motivi di sicurezza, mantenere gli orologi, i supporti dati elettronici, i supporti dati con banda magnetica ecc. a una distanza di 150 mm.

7.6 Smontaggio

Per eseguire le operazioni di smontaggio si hanno due possibilità:

- 1. Smontare la pompa completa dall'impianto.
- Smontare l'intera unità d'innesto, il corpo della pompa può rimanere collegata nell'impianto con le tubazioni.

Se il giunto è smontabile, anche il motore può rimanere nella sede.

Quello qui descritto è lo smontaggio della pompa completa.

- Staccare dalla piastra base il piede di appoggio 183 fissato mediante 2 viti a testa esagonale 901/2 e un disco di contatto 557/2 al corpo del supporto 330.
- Se il corpo pompa 100 rimane nell'impianto, lasciare la relativa guarnizione 401 nel dispositivo di centraggio per proteggere la superficie di tenuta del corpo.

7.6.1 Rimozione del corpo del supporto

- Disporre verticalmente la pompa sul banco di lavoro con l'attacco di aspirazione rivolto verso il basso. A questo scopo utilizzare uno spessore morbido, pulito e liscio.
- Staccare l'attacco filettato 901/5 del collegamento lanterna/corpo del supporto
- Staccare il corpo del supporto 330 dal dispositivo di centraggio della lanterna 344. Eventualmente utilizzare due leve.



- Per superare le forze magnetiche assiali tirare verso l'alto il corpo del supporto 330 con una spinta decisa.
- In alternativa è possibile sollevare l'unità con la gru. Per agganciare l'occhiello di sollevamento vi è un'apposita filettatura nell'albero motore.



ATTENZIONE! Nell'estrarre il corpo del supporto le forze magnetiche assiali si riducono improvvisamente dopo aver raggiunto un massimo (fino

a max. 400 N senza forza peso). Pericolo di incidenti!

Il valore di coppia del giunto magnetico montato è indicato sulla targhetta di identificazione.

7.6.2 Smontaggio unità di trasmissione lubrificazione permanente

- Allentare la vite a testa cilindrica 914/5 con il disco dentato 936/1.
- Rimuovere il magnete esterno 858. Eventualmente utilizzare un estrattore.
- Staccare l'attacco filettato 914/6 del coperchio del cuscinetto posteriore 361.
- Rimuovere il coperchio del cuscinetto posteriore 361 e il disco ondulato 953/1.
- Agendo in direzione del motore, estrarre l'albero di entrata 213 con i due cuscinetti volventi 321/1 e 321/2 dal corpo del supporto 330.

7.6.3 Smontaggio unità di trasmissione lubrificazione a bagno d'olio

- Allentare la vite a testa cilindrica 914/5 con il disco dentato 936/1.
- Rimuovere il magnete esterno 858. Eventualmente utilizzare un estrattore.
- Scaricare l'olio dal tappo filettato 903/1.
- Staccare l'attacco filettato 914/6 del coperchio del cuscinetto posteriore 361.
- Agendo in direzione del motore, estrarre l'albero di entrata 213 con i due cuscinetti volventi 321/1 e 321/2 dal corpo del supporto 330.
- Rimuovere dall'albero di entrata 213 il coperchio cuscinetto posteriore 361 compreso l'anello di tenuta albero 421/1 con la guarnizione coperchio 403 e il disco ondulato 953/1.
- Rimuovere gli anelli di tenuta radiali 421/1 e 421/2 dal corpo del supporto 330 o dal coperchio cuscinetto posteriore 361.

7.6.4 Smontaggio unità da innesto

- > Allentare i bulloni del corpo pompa 901/3.
- Avvitare 2 viti a testa esagonale di collegamento del corpo pompa 901/3 nei fori filettati di estrazione della lanterna 344.

- Servendosi delle viti a testa esagonale, estrarre il corpo pompa 100 dalla lanterna 344.
- > Tirando verso l'alto, rimuovere la lanterna 344 con la guarnizione del corpo del supporto 404.
- Sollevare la marmitta di separazione 159 e la marmitta interna 158. Poiché l'albero 222 è inserito forzato nella marmitta interna 158, viene rimosso automaticamente insieme all'anello reggispinta 510/3.



Verificare che i componenti dei cuscinetti radenti non cadano. **Pericolo di rottura!**

- ➤ Togliere l'albero 222 e l'anello reggispinta 510/3 dalla marmitta interna 158. Per far questo, agganciare l'anello reggispinta con un attrezzo adatto, ad esempio una punta per tracciare, ed estrarlo ripetendo l'operazione in più riprese.
- > Rimuovere la guarnizione del corpo pompa 401.
- Sollevare in verticale il magnete interno 859 con la girante 230, estraendo contemporaneamente l'anello di separazione 502/1 dal corpo pompa 100.
- Smontare l'anello di avviamento 510/2 servendosi di un cacciavite.
- Esercitando pressione, estrarre le bussole di supporto 545 e l'anello distanziale 504/1 dal lato di aspirazione della girante. Per far questo utilizzare una spina adatta in plastica.
- In alternativa si può anche utilizzare l'estrattore. Vedere gli utensili di montaggio al <u>capitolo 10.2</u>.
- Rimuovere la chiavetta antitorsione 566/2.
- Per staccare la girante 230 dal magnete interno 859 si deve rompere l'anello di sicurezza 932/7. A questo scopo, servendosi di un cutter, ritagliare con cautela tutt'intorno alla tacca l'anello di sicurezza.
- Estrarre la girante 230 dalla sede del magnete interno 859. A questo scopo serrare il magnete interno 859 in una morsa per non danneggiarne la superficie e premere la girante 230 verso il lato di aspirazione.
- ➢ In alternativa si può anche utilizzare il dispositivo di smontaggio. Vedere gli utensili di montaggio al capitolo 10.3.

Rimuovere con cautela le parti residue dell'anello di sicurezza **932/7**.

7.6.5 Smontaggio corpo pompa / supporto anteriore albero

- Estrarre il supporto anteriore albero 338 dalla sede del corpo pompa.
- > Rimuovere i due bloccaggi anti-rotazione 566/1.
- Rimuovere la camicia 523/1 dal supporto anteriore dell'albero 338.



7.6.6 Sostituzione dei cuscinetti radiali a sfere solo lubrificazione permanente

- Per sostituire i cuscinetti radiali a sfere 312 si può rimuovere in alternativa dall'impianto soltanto l'unità corpo del supporto.
- Svitare il piede d'appoggio 183 dalla piastra base.
- Staccare l'attacco filettato 901/5 del collegamento lanterna/corpo del supporto.
- Staccare il corpo del supporto 330 dal dispositivo di centraggio della lanterna 344. Eventualmente utilizzare due leve.
- Per superare le forze magnetiche assiali tirare il corpo del supporto 330 con una spinta decisa in direzione del motore.



ATTENZIONE! Nell'estrarre il corpo del supporto le forze magnetiche assiali si riducono improvvisamente dopo aver raggiunto un massimo (fino a max. 400 N

senza forza peso) (pericolo di incidenti)

Per la procedura successiva vedere il <u>capitolo</u> 7.6.2.

7.7 Indicazioni relative alle operazioni di montaggio

- Utilizzare solo ricambi originali. Vedere anche la capitolo 2.4.
- Non montare pezzi difettosi.
- Spalmare pasta di montaggio Anti-Seize-Special (ad es. Weicon) sulle superfici di accoppiamento (non su superfici in acciaio inossidabile) e sui filetti delle viti.
- Procedere al montaggio solo dopo aver controllato che tutti i componenti siano quelli giusti.
- Le misure importanti (centraggi, accoppiamenti o giochi dei cuscinetti) devono essere verificate prima del montaggio. Eventualmente eseguire un montaggio di prova.
- Si consiglia di sostituire la guarnizione del corpo pompa 401 e la camicia dell'albero 523/1 ad ogni rimontaggio.
- ◆ Sostituire <u>sempre</u> l'anello di sicurezza 932/7.
- Pulire le parti magnetiche, come il magnete interno 859 e il magnete esterno 858, prima di montare particelle metalliche aderenti.
- A questo scopo si può utilizzare della semplice gommapane.

7.7.1 Tabella per quota Z

Il blocco girante, ad es. dopo il montaggio, deve avere un gioco assiale minimo. Questo gioco assiale Z può essere verificato dopo il montaggio in base al disegno seguente (fig. 6).

Grandezz e	Quota Z (mm)
40-25-125	
50-32-125	
40-25-160	
50-32-160	(0.5.4.5)
80-50-160	(0,5 - 1,5)
50-32-200	
65-40-200	
80-50-200	

Z: gioco assiale del cuscinetto a strisciamento.




Fig. 6

7.8 Montaggio

Qui di seguito viene descritto un montaggio completo. Un montaggio di parti lo si può dedurre da questo.

7.8.1 Montaggio corpo pompa / supporto anteriore albero

Comprimere o piantare a filo nel corpo pompa 100 il supporto anteriore albero 338 insieme ai due bloccaggi anti-rotazione 566/1.

Per il piantaggio, utilizzare un tubo in plastica adatto.



silicio)

La forza di piantaggio può essere applicata solo sulla superficie di scorrimento del supporto anteriore (pericolo di rottura del carburo di

Inserire la camicia dell'albero 523/1 nel supporto anteriore albero 338.

7.8.2 Montaggio unità di innesto

- Calettare il magnete interno 859 sulla girante 230 facendo attenzione al corretto orientamento delle camme di trascinamento.
- Con un tubo in plastica adatto, inserire a pressione l'anello di sicurezza 932/7 nella relativa scanalatura sulla girante 230. Assicurarsi di sentire un clic per verificare che l'anello di sicurezza 932/7 sia correttamente in sede.
- Comprimere la bussola di supporto 545/1 insieme alla chiavetta antitorsione 566/2 nella girante 230.
- Verificare che la chiavetta antitorsione 566/2 sia di circa 2 mm più corta del cuscinetto radente.
- Inserire prima l'anello distanziale 504/1, poi la bussola di supporto 545/2.
- ➤ Comprimere con cautela fino a battuta l'anello reggispinta 510/2 nella girante 230, verificando che le scanalature della chiavetta antitorsione siano posizionate correttamente rispetto alle alette di trascinamento della girante 230.
- Assicurarsi che l'anello reggispinta sporga di circa 2 mm dalla girante. Vedere la <u>figura 8</u>.
- Montare tra di loro la marmitta di separazione 159 e la marmitta interna 158. Per facilitare il montaggio si può raffreddare la marmitta interna 159, se necessario.
- Inserire l'anello reggispinta 510/3 nella marmitta interna 158. Verificare che le scanalature di lavaggio siano orientate verso l'esterno.
- Inserire a pressione l'albero 222 nella marmitta interna 158.





Fig. 7



ATTENZIONE: allineare l'albero nell'anello reggispinta in base al diedro (pericolo di rottura del carburo di silicio)



7.8.3 Montaggio dell'unità di trasmissione lubrificazione permanente

- Premere i cuscinetti radiali a sfere 321/1 e 321/2 sull'albero di entrata.
- Inserire le chiavette 940/1 nell'albero di entrata.
- Inserire l'albero di entrata preassemblato nel corpo del supporto 330.
- Inserire il disco ondulato 953/1 nel corpo del supporto 330.
- Fissare il coperchio cuscinetto posteriore 361 con le viti a testa cilindrica 914/6 al corpo del supporto 330

Coppia di serraggio gruppo 1.1 + 1.2 = 17Nm Coppia di serraggio gruppo 1.3 = 20Nm

Verificare l'accoppiamento tra il magnete esterno 858 e l'albero di entrata 213.

Versare 1 goccia di collante sulla filettatura dell'albero di entrata, ad es. Loctite 243 o equivalente.

Applicare una sola goccia di collante. In caso contrario, il successivo smontaggio risulterà difficile oppure provocherà una rottura.

- Collocare il magnete esterno 858 con le due spianature orientate verso l'albero di entrata 213.
- Serrare a fondo la vite a testa cilindrica 914/5 con il disco dentato 936/1.

Coppia di serraggio gruppo 1.1 + 1.2 = 17Nm Coppia di serraggio gruppo 1.3 = 20Nm

7.8.4 Montaggio dell'unità di trasmissione lubrificazione a bagno d'olio

- Premere i cuscinetti radiali a sfere 321/1 e 321/2 sull'albero di entrata.
- Inserire la chiavetta 940/1 nell'albero di entrata.
- Inserire l'anello radiale di tenuta albero 421/2 nel corpo del supporto 330
- ➤ Inserire l'albero di entrata preassemblato 213 nel corpo del supporto 330.
- Inserire il disco ondulato 953/1 nel corpo del supporto 330.
- Inserire l'anello radiale di tenuta albero 421/1 nel coperchio cuscinetto posteriore 361
- Fissare il coperchio cuscinetto posteriore 361 con la relativa guarnizione 403 sul corpo del supporto 330 alle viti a testa cilindrica 914/6.

Coppia di serraggio gruppo 1.1 + 1.2 = 17Nm Coppia di serraggio gruppo 1.3 = 20Nm

Per la procedura successiva vedere il <u>capitolo</u> 7.8.3.

7.8.5 Montaggio finale

- Depositare il corpo pompa 100 con l'attacco d'aspirazione ad esempio su un banco di lavoro, proteggendo il listello di tenuta in plastica con uno spessore adatto in modo che non si danneggi.
- Inserire la guarnizione 401 nel dispositivo di centraggio del corpo pompa 100.
- > Collocare l'unità girante preassemblata in modo concentrico sul supporto anteriore albero **338**.
- > Comprimere l'anello di separazione esterno **502/1** nel corpo pompa **100**.
- Inserire l'unità marmitta preassemblata. La flangia della marmitta interna 158 deve poggiare sulla guarnizione del corpo pompa 401.



Comprimere con cautela l'albero 222 nel supporto anteriore albero 338 attraverso le bussole di supporto 545. (pericolo di rottura del carburo di

silicio)

- Applicare la lanterna 344 e serrare le viti a testa esagonale 901/3 alla coppia necessaria, vedere capitolo 1.1.
- Controllare che l'unità girante presenti il gioco assiale necessario. A questo scopo afferrare l'unità girante attraverso il bocchettone d'aspirazione e spostarla assialmente. Attraverso il raccordo di pressione si può determinare il gioco assiale. Vedere il capitolo 7.7.1.
- Se non si raggiunge il gioco assiale minimo, inserire l'altra guarnizione del corpo pompa 401.
- ➤ Inserire la guarnizione del corpo del supporto 404 nel relativo alloggiamento sulla lanterna 344.
- Inserire l'unità di trasmissione preassemblata nel dispositivo di centraggio della lanterna 344.



Quando l'unità viene inserita si generano grandi forze magnetiche assiali che si riducono improvvisamente dopo aver raggiunto

un massimo (fino a max. 400 N senza forza peso).



Il corpo del supporto deve essere trattenuto esclusivamente dal lato davanti alla flangia (lato motore).

(Pericolo di lesioni per schiacciamento)

- ➤ In alternativa è possibile sollevare l'unità con la gru. Per agganciare l'occhiello di sollevamento vi è un'apposita filettatura nell'albero motore.
- > Serrare a fondo le viti 901/5.

Coppia di serraggio gruppo 1.1 + 1.2 = 40Nm Coppia di serraggio gruppo 1.3 = 55Nm

- Verificare che sia possibile far ruotare leggermente l'albero di entrata.
- Chiudere i fori filettati delle viti di serraggio della lanterna con dei tappi.
- Montare, allineare e serrare a fondo il piede di appoggio 183.



7.8.6 Riempimento dell'olio nel corpo del supporto

Quantità di olio::


Bei Gruppo 1.1 ca. 400 ml Bei Gruppo 1.2 ca. 600 ml Bei Gruppo 1.3 ca. 1000 ml

Per i gruppi vedi capitolo 1.

Per i tipi di olio: Vedi capitolo 7.2.2.

Procedura di riempimento di olio:

- > Ribaltare l'oleatore a livello costante 638/1.
- Riempire l'oleatore a livello costante ribaltato con olio.
- Orientare l'oleatore a livello costante in posizione verticale.
- Se il livello dell'olio è ancora troppo basso, riempire nuovamente di olio l'oleatore a livello costante.



<u>Fig. 9</u>

7.9 Collaudi

A richiesta le pompe vengono sottoposte dal costruttore a controllo con acqua.

I dati di esercizio misurati vengono quindi documentati in un certificato di fabbrica.

Se eseguendo il controllo al termine di lavori di riparazione si dovessero constatare delle differenze rispetto a quanto riportato nel **certificato di fabbrica** è possibile rivolgersi a:

- 1) il reparto addetto alla pompa all'interno della fabbrica
- 2) il costruttore Richter o la sua rappresentanza sul posto

In base alla curva caratteristica della pompa si possono verificare i seguenti dati:

- ◆ portata
- prevalenza
- potenza
- ♦ NPSHR

8 Inconvenienti



Inconvenienti possono risultare da un esercizio anomalo. Tale esercizio anomalo, anche se di breve durata, può essere causa di

gravi danni all'aggregato.

In relazione alla protezione contro le esplosioni: gli usi non conformi possono dare origine a potenziali inneschi di fiamma (surriscaldamento, cariche elettrostatiche e induttive, scintille meccaniche ed elettriche), il cui insorgere può essere impedito solo mediante un uso conforme alle prescrizioni.

Vedere anche la capitolo 6.5.

Se si dovessero avere dei dubbi o necessitare di chiarimenti circa i metodi da impiegare per rimediare ai disturbi, si è pregati di rivolgersi al reparto addetto alla pompa all'interno della fabbrica oppure al costruttore della pompa.

Non si ha portata del liquido:

- ◆ La pompa è piena di liquido e scaricata dell'aria?
- La linea di aspirazione è aperta, sfiatata, pulita e posata correttamente?
- La linea di mandata è aperta, sfiatata, pulita e posata correttamente?
- La prevalenza geodetica è troppo alta?
- Viene aspirata aria?
- ♦ Il giunto magnetico è sganciato?

Portata troppo bassa:

- La pompa, la linea di aspirazione e quella di mandata sono completamente sfiatate, piene di liquido e pulite?
- ♦ I filtri presenti sono puliti?
- Le valvole sono aperte?
- La prevalenza geodetica è troppo alta?
- Il valore di NPSHA è troppo basso o quello di NPSHR troppo alto?
- Le perdite di carico delle tubazioni sono troppo elevate?
- La viscosità è troppo alta?
- ♦ Il senso di rotazione è quello giusto?
- La velocità è troppo bassa o il diametro della girante troppo piccolo?
- Si hanno componenti della pompa usurati?
- Sono presenti componenti gassose nel liquido?

Portata troppo alta:

- ♦ La prevalenza geodetica è troppo bassa?
- Le perdite di carico delle tubazioni o delle flange tarate sono troppo basse?
- La velocità della pompa è troppo alta o il diametro del girante troppo grande?

Pressione di mandata troppo alta :

- La velocità è troppo alta o il diametro del girante troppo grande?
- ♦ La densità è troppo alta?

Il motore assorbe troppa corrente:

- La portata, la densità o la viscosità sono troppo alte?
- La velocità è troppo alta o il diametro del girante troppo grande?
- Il giunto è regolato correttamente?
- ◆ L'albero motore può ruotare facilmente?

La pompa funziona in modo irregolare o emettendo rumori :

- ♦ Il giunto è regolato correttamente?
- Le parti del giunto sono usurate?
- ♦ I cuscinetti volventi sono danneggiati?
- ◆ Parti dell'impianto idraulico sono danneggiate?
- ◆ La portata è troppo bassa o troppo alta?
- ♦ La girante è equilibrata?
- ◆ La pompa è serrata in modo disequilibrato?
- Sono presenti corpi estranei all'interno della pompa?

Temperatura dei cuscinetti volventi troppo elevata :

- ◆ Che valore raggiunge la temperatura misurata?
- Limite massimo di temperatura indicato nelle Istruzioni d'esercizio?
- È già trascorsa la fase iniziale?
- ◆ Lubrificante insufficiente?
- ♦ Invecchiamento eccessivo / usura?

Perdite alla pompa :

- Tutti i bulloni sono stati serrati con la coppia di serraggio giusta?
- Le superfici di tenuta sono state assemblate in stato di pulizia?
- Sono montate guarnizioni ammesse?




9 Disegno in sezione

9.1	Legenda		
100	corpo pompa	404	guarnizione supporto cuscinetto
122	coperchio cieco	415/1	guarnizione di centraggio
158	marmitta interna	502/1	anello di separazione, esterno
159	marmitta di separazione	510/x	anello di avviamento
183	piedino di appoggio	557/2	disco di contatto
213	albero motore	858	magnete esterno
222	asse	859	magnete interno
230	girante	901/x	vite a testa esagonale
319	cuscinetto girante	914/x	viti a testa cava
	stituito da:	932/7	anello di sicurezza
	4/1 anello distanziale 5/x bussola di supporto	936/1	disco del dente
	6/2 chiavetta antitorsione	940/1	linguetta di aggiustamento
321/x	cuscinetto radiale a sfere	953/1	disco ondulato
330	supporto cuscinetto		
338	supporto asse		onenti aggiuntivi per la lubrificazione a
	stituito da:	<u>bagno</u>	
_	3/1 camicia dell'albero	403	guarnizione coperchio
56	6/2 chiavetta antitorsione	411/3	anello di tenuta
344	lanterna	421/x	
361	coperchio cuscinetto posteriore	638	oleatore a livello costante
401	guarnizione corpo pompa	672/1	attacco di ventilazione-riempimento
		903/1	tappo filettato




9.2 Lubrificazione permanente





9.3 Lubrificazione a bagno d'olio






Utensili di montaggio 10

Dima di foratura per lo svuotamento della pompa

Dimensioni pompa N. ID

Gruppo 1 9217-89-1096






9299-00-5039/4-0

10.2 Estrattore boccole a strisciamento

Dimensioni pompa N. ID

Gruppo 1 9427-89-1005



Descrizione della pompa

Per rimuovere le boccole a strisciamento dalla girante, si consiglia di utilizzare un estrattore speciale che, mediante l'impiego di appositi materiali, eviti di danneggiare inutilmente i componenti in carburo di silicio che sono sensibili agli urti e ai colpi.

Il dispositivo è realizzato in un materiale in gomma deformabile con impugnatura in plastica (polietilene).

Utilizzo

Rimozione delle boccole a strisciamento:

- Spingere in avanti il dispositivo con la parte in gomma dal lato aspirazione attraverso la girante.
- Collocare le due gomme a espansione (4) al centro della bussola di supporto.
- Girando verso destra l'impugnatura (1), caricare assialmente le gomme a espansione, che così si espanderanno radialmente.
- Si genera un accoppiamento di forma ad attrito tra il dispositivo e la boccola a strisciamento che non danneggia il materiale.
- A questo punto, battendo in direzione assiale sul centro dell'impugnatura, si può rimuovere la bussola di supporto.

10.3 Dispositivo di smontaggio girante-magnete

Dimensioni pompa N. ID

Gruppo 1 9427-89-1001

Descrizione della pompa

Serve per smontare il magnete e la girante.

È formato da un tubo di serraggio e da un piattello per estrarre la girante.

Utilizzo

- Ø Tagliare l'anello di sicurezza nella scanalatura tornita del magnete. Vedere capitolo 7.6.4.
- Premere il dispositivo con il tubo di serraggio (1) sopra il magnete.
- Serrare le due viti a testa esagonale (6) a circa 30 Nm.
- Servendosi della vite a testa esagonale (3), far girare il piattello (2) portandolo contro la girante ed estrarre la girante.



Baureihe/Series/Serie

Ausführung

Magnetkupplungspumpen

RMI RMI-B


Design Magnet drive pumps

Versione Pompa a trascinamento magnetico



Einsatzgrenzen / Limiti di utilizzo

Druckstufe PN16 (Standard) Stadio di pressione PN16 (standard)



Modification techniques possibles sans réservées! Graphique non à l'échelle! Dimensions valables uniquement revêtues d'une signature!

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche! Disegni non in scala! Dimensioni valide solo con disegno firmato!

Technische Änderungen vorbehalten! Nicht maßstäblich! Maße nur mit Unterschrift verbindlich! Baureihe/Series/Serie

Ausführung

Magnetkupplungspumpen

RMI


Design

Magnet drive pumps

RMI-B

Versione Pompa a trascinamento magnetico

Druckstufe PN20 (Optional) Stadio di pressione PN20 (opzionale)



Graphique non à l'échelle! Dimensions valables uniquement revêtues d'une signature! Modification techniques possibles sans réservées!

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche! Dimensioni valide solo con disegno firmato! Disegni non in scala!

Nicht maßstäblich! Maße nur mit Unterschrift verbindlich! Technische Änderungen vorbehalten!



Magnetkupplungs-Chemiekreiselpumpe Produkt

freies Wellenende, Blockausführung oder als Aggregat¹⁾

Pompa centrifuga per fluidi chimici con giunto elettromagnetico Prodotto

Estremità libera dell'albero, versione monoblocco o come unità 1)

MNK, MNK-B, MNK-X, MNK-XB, MNK-S, MNK-SB, MNKA, MNKA-B Baureihe

Serie MPB, MDK, MDK-B, RMA, RMA-B, RMI, RMI-B

ab 29.12.2009 Seriennummer dal 29.12.2009 Numero di serie

EU-Richtlinien 2006/42/EG Maschinenrichtlinie

94/9/EG Explosionsschutzrichtlinie ATEX

Direttive UE 2006/42/CE Direttiva macchine

94/9/CE Direttiva ATEX per la protezione antideflagrante

Modul Interne Fertigungskontrolle Modulo Controllo interno di fabbricazione

DIN EN ISO 12100, DIN EN 809, DIN EN 13463-1 Angewandte

harmonisierte Normen DIN EN ISO 5199, ISO 15783, ISO 2858

Norme armonizzate

applicate

Kennzeichnung

ASME B73.1, ASME B73.3

2006/42/EG 2006/42/CF

Sigla 94/9/EG 94/9/CE

Die technische Dokumentation nach Richtlinie 94/9EG ist bei der u.a. benannten Stelle hinterlegt. La documentazione tecnica è stata depositata presso l'ente riportato di seguito secondo la norma 94/9/CE. Physikalische-Technische Bundesanstalt (PTB), D-38116 Braunschweig

Baureihe	Registrier-Nr.	Baureihe	Registrier-Nr.	Baureihe	Registrier-Nr.
Serie	N. di registrazione	Serie	N. di registrazione	Serie	N. di registrazione
MNK	02ATEXD032	MNKA	04ATEXD007	RMA	09ATEXD062
MNK-B	03ATEXD006	MNKA-B		RMA-B	09ATEXD062
MNK-X	02ATEXD032	MPB	03ATEXD068	RMI	10ATEX D076
MNKXB	03ATEXD006	MDK	02ATEXD009	RMI-B	10ATEX D076
MNK-S	02ATEXD032	MDK-B	03ATEXD008		
MNK-SB	03ATEXD006			·	

Das Unternehmen Richter Chemie-Technik GmbH bescheinigt hiermit, dass die o.a. Baureihen die grundsätzlichen Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen erfüllt.

La società Richter Chemie-Technik GmbH certifica con la presente che le serie sopraccitate soddisfano i requisiti fondamentali delle direttive e delle norme riportate.

Bevollmächtigt für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen nach 2006/42/EG: Incaricato per la compilazione della documentazione tecnica secondo la norma 2006/42/CE: M. Pohlmann

1) Gilt nicht für das Aggregat nach 94/9/EG (ATEX Leitfaden Juni 2009 Abschn. 3.7.5 2.a)

1) Non vale per l'unità secondo la norma 94/9/CE (Guida alla Direttiva ATEX, giugno 2009, par. 3.7.52.a)

Kempen, 14.03.2013

G. Kleining

Leiter Forschung & Entwicklung Responsabile Ricerca e Sviluppo M. Pohlmann

Leiter Qualitätsmanagement Responsabile Qualità

Erstellt/Redatta: Genehmigt/Approvata: CRQ/MP

am/il: 14.03.2013 am/il: 14.03.2013 Seite/Pagina: von/di:

QM-Nr.: 0905-40-1036/4-04_de-it

TM: 8785





Produkt Magnetkupplungs-Chemiekreiselpumpe

als Aggregat¹⁾

Prodotto Pompa centrifuga per fluidi chimici con giunto elettromagnetico

come unità 1,

Baureihe MNK, MNK-B, MNK-X, MNK-XB, MNK-S, MNK-SB, MNKA, MNKA-B

MPB, MDK, MDK-B, RMA, RMA-B, RMI, RMI-B Serie

Seriennummer ab 29.12.2009 Numero di serie dal 29.12.2009

EU-Richtlinien 2006/42/EG Maschinenrichtlinie Direttive UE 2006/42/CE Direttiva macchine

Modul Interne Fertigungskontrolle Modulo Controllo interno di fabbricazione

Angewandte **DIN EN ISO 12100, DIN EN 809**

harmonisierte Normen DIN EN ISO 5199, ISO 15783, ISO 2858

2006/42/CE

Norme armonizzate ASME B73.1, ASME B73.3 applicate

Kennzeichnung 2006/42/EG

Das Unternehmen Richter Chemie-Technik GmbH bescheinigt hiermit, dass die o.a. Baureihen grundsätzlichen Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen erfüllt.

CE

La società Richter Chemie-Technik GmbH certifica con la presente che le serie sopraccitate soddisfano i requisiti fondamentali delle direttive e delle norme riportate.

Bevollmächtigt für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen nach 2006/42/EG: M. Pohlmann Incaricato per la compilazione della documentazione tecnica secondo la norma 2006/42/CE:

Kempen, 14.03.2013

Sigla

G. Kleining Leiter Forschung & Entwicklung Responsabile Ricerca e Sviluppo M. Pohlmann Leiter Qualitätsmanagement Responsabile Qualità

Erstellt/Redatta: CRM/GK am/il: 14.03.2013 Seite/Pagina: QM-Nr.: 0905-40-1041/4-04_de-it TM: 8785

Genehmigt/Approvata: CRQ/MP am/il: 14.03.2013 von/di:



Informazioni di sicurezza / Dichiarazione di assenza pericoli sulla contaminazione in merito alle pompe, rubinetteria, valvolame e componenti Richter

1 AMBITO E SCOPI D'UTILIZZO

Ogni azienda (gestore) è responsabile della salute e sicurezza dei suoi prestatori d'opera. Tale responsabilità si estende anche al personale che eseguisce riparazioni presso il gestore stesso oppure presso l'esecutore della commissione.

La qui acclusa dichiarazione è intesa allo scopo di informazioni all'esecutore della commissione su possibili contaminazioni della pompa, della rubinetteria, del valvolame ed altri componenti inviate allo scopo di riparazione.

Sulla base di dette informazioni per l'esecutore della commissione sarà possibile organizzare le necessarie misure protettive per l'esecuzione delle riparazioni.

Indicazione: per riparazioni in loco valgono le medesime disposizioni.

2 PREPARAZIONE DELLA SPEDIZIONE

Prima di provvedere alla spedizione degli aggregati il gestore deve compilare completamente la dichiarazione sottostante allegando i documenti di spedizione. Devono essere osservate le prescrizioni per la spedizione indicate dal rispettivo manuale d'esercizio, ad esempio:

- Scaricare i fluidi d'esercizio
- Rimuovere gli inserti dei filtri
- Chiudere ermeticamente tutte le aperture
- Imballare nella dovuta maniera
- Spedizione in adeguato contenitore per il trasporto
- Indicare all'esterno dell'imballo le dichiarazioni sulla contaminazione

 Redatto:
 CRQ/Lam
 il:
 13.11.06
 pagina:
 1
 N. QM.: 0912-16-2001_it/4-07

 Approvato:
 CRQ/Zu
 il:
 13.11.06
 di:
 2

Dichiarazione sulla contaminazione delle pompe, rubinetteria, valvolame ed altri componenti Richter



Le riparazioni e/o la manutenzione di pompe, rubinetteria, valvolame ed atri componenti verranno eseguiti solo se viene inoltrata una dichiarazione completamente compilata. <u>In caso contrario subentrerà una ritardo nell'esecuzione dei lavori.</u> Qualora detta dichiarazione non dovesse accompagnare i dispositivi da riparare, la spedizione può essere da noi inviata di ritorno.

Prevedere l'inoltro di una dichiarazione per ogni singolo aggregato.

La presente dichiarazione deve essere compilata e	esottoso	Unitia (ui persoi	iaic adionzzato dei	gestore.	
Committente/Rep./Istituto:		Motivo dell'invio ⊠ contrassegnare con una X quanto concerne					
					oggetta a spese	☐ in garanzia	
Via:					oggetta a spese	☐ in garanzia	
CAP, località :					ambio già predispo		
Interlocutore :			Restituzi	one: ⊔ N	oleggio Prestito	□ per accredito	
Telefono : Fax : Utilizzatore finale :		_					
A. Dati sul prodotto Richter:			escrizione	del dife	Ho.		
Indicaz. del tipo:				<i>-</i> 401 4110			
No. d'articolo:							
No. di serie:							
B. Condizione del prodotto Richter:	No ¹⁾	Si	No		Contaminazione:	No ¹⁾ Si	_
È stato messo in esercizio ?			\rightarrow		tossica		
Svuotato (fluido/materiali d'esercizio) ?					caustica/corrosiva		
Tutte le aperture ermeticamente chiuse !	ı				infiammabile	<u> </u>	
Pulito ?	V				deflagrante 2)	<u> </u>	
In caso affermativo, con quale detersivo:					microbiologica 2)		
E con quale metodo di pulizia:					radioattiva 3)		
¹⁾ Se "No", continuare con D .					altre sost. dannose		
²⁾ Aggregati contaminati da materiali microbiologici op	pure def	lagran	ti vengono	da noi acc	ettati solo	I	T
in seguito ad esibizione di comprova che sono stati	sottopos	ti ad ι	ına pulizia ir	n ottempe	anza alle norme vige	enti.	
³⁾ Per nessuna ragione vengono da noi accettati aggre	egati con	tamin	ati da mater	iali radioa	ttivi.		
C. Dati sui fluidi trasportati (da compilare s	sempre	<u>.!)</u>				+	
1. Con quali fluidi è venuto in contatto l'aggre			are il nome	commerc	ciale e/o la denomir	nazione	
chimica dei materiali d'esercizio e dei fluidi tr							
sicurezza (ad es. tossici, infiammabili, corrosiv	ıi)						
X Nome commerciale:	Denomi	inazio	ne chimica				
a)							
b)							
<u>c)</u>							
(d)							
			•	No	<u>Si</u>		
2. Provocano danni alla salute i fluidi di cui so	•				<u> </u>		
3. Pericolosi prodotti emanati in seguito a decomp	osizion	e tern	nica?				
In caso affermativo, quali ?							
D. Dichiarazione legalmente valida: Noi ass	sicuriam	no che	i dati dalla				_
	Sicurian			nracante	a dichiaraziona con	o varitiari a completi a che	2
io, quale sottoscrivente, sono in grado di giud	licare ci						
io, quale sottoscrivente, sono in grado di giud della commissione nel caso di danni insorti a		ò. No	i siamo co	nsci di es	sere responsabili r	nei confronti dell'esecutore	е
io, quale sottoscrivente, sono in grado di giud della commissione nel caso di danni insorti a dispensare l'esecutore della commissione da	causa	ò. No di ind	i siamo co dicazioni in	nsci di es complete	sere responsabili r ed erronee. Noi c	nei confronti dell ['] esecutore ci assumiamo l'impegno d	e ik
della commissione nel caso di danni insorti a dispensare l'esecutore della commissione da a causa di indicazioni incomplete oppure error	r causa qualsias nee. A r	ò. No di ind i river noi è	i siamo con dicazioni in ndicazione noto che, ii	nsci di es complete di risarcir ndipende	sere responsabili r ed erronee. Noi c nento danni da par ntemente dalla pres	nei confronti dell'esecutore i assumiamo l'impegno d te di terzi che siano insort sente dichiarazione, siamo	e di ti o
della commissione nel caso di danni insorti a dispensare l'esecutore della commissione da a causa di indicazioni incomplete oppure erroi direttamente responsabili nei confronti di terz	i causa qualsias nee. A r ii, in pa	ò. No di ind i river noi è i rticola	i siamo con dicazioni in ndicazione noto che, in ure nei con	nsci di es complete di risarcir ndipender fronti del	sere responsabili r ed erronee. Noi c nento danni da par ntemente dalla pres	nei confronti dell'esecutore i assumiamo l'impegno d te di terzi che siano insort sente dichiarazione, siamo	e di ti o
della commissione nel caso di danni insorti a dispensare l'esecutore della commissione da a causa di indicazioni incomplete oppure error	i causa qualsias nee. A r ii, in pa	ò. No di ind i river noi è i rticola	i siamo con dicazioni in ndicazione noto che, in ure nei con	nsci di es complete di risarcir ndipender fronti del	sere responsabili r ed erronee. Noi c nento danni da par ntemente dalla pres	nei confronti dell'esecutore i assumiamo l'impegno d te di terzi che siano insort sente dichiarazione, siamo	e di ti o
della commissione nel caso di danni insorti a dispensare l'esecutore della commissione da a causa di indicazioni incomplete oppure erroi direttamente responsabili nei confronti di terz	i causa qualsias nee. A r ii, in pa	ò. No di ind i river noi è i rticola	i siamo con dicazioni in ndicazione noto che, in ure nei con	nsci di es complete di risarcir ndipender fronti del	sere responsabili r ed erronee. Noi c nento danni da par ntemente dalla pres	nei confronti dell'esecutore i assumiamo l'impegno d te di terzi che siano insort sente dichiarazione, siamo	e di ti o
della commissione nel caso di danni insorti a dispensare l'esecutore della commissione da a causa di indicazioni incomplete oppure erroi direttamente responsabili nei confronti di terz	i causa qualsias nee. A r ii, in pa	ò. No di ind i river noi è i rticola	i siamo con dicazioni in ndicazione noto che, in ure nei con	nsci di es complete di risarcir ndipender fronti del	sere responsabili r ed erronee. Noi c nento danni da par ntemente dalla pres	nei confronti dell'esecutore i assumiamo l'impegno d te di terzi che siano insort sente dichiarazione, siamo	e di ti o
della commissione nel caso di danni insorti a dispensare l'esecutore della commissione da ca a causa di indicazioni incomplete oppure error direttamente responsabili nei confronti di terz incaricato del maneggio ovvero dell'esecuzione	i causa qualsias nee. A r ii, in pa	ò. No di ind i river noi è i rticola	i siamo con dicazioni in ndicazione noto che, in ure nei con	nsci di es complete di risarcir ndipender fronti del	sere responsabili r ed erronee. Noi c nento danni da par ntemente dalla pres	nei confronti dell'esecutore i assumiamo l'impegno d te di terzi che siano insort sente dichiarazione, siamo	e di ti o
della commissione nel caso di danni insorti a dispensare l'esecutore della commissione da ca a causa di indicazioni incomplete oppure error direttamente responsabili nei confronti di terz incaricato del maneggio ovvero dell'esecuzione	i causa qualsias nee. A r ii, in pa	ò. No di ind i river noi è i rticola	i siamo con dicazioni in ndicazione noto che, in ure nei con	nsci di es complete di risarcir ndipender fronti del	sere responsabili r ed erronee. Noi c nento danni da par ntemente dalla pres	nei confronti dell'esecutore i assumiamo l'impegno d te di terzi che siano insort sente dichiarazione, siamo	e di ti o
della commissione nel caso di danni insorti a dispensare l'esecutore della commissione da ca a causa di indicazioni incomplete oppure error direttamente responsabili nei confronti di terz incaricato del maneggio ovvero dell'esecuzione	i causa qualsias nee. A r ii, in pa	ò. No di ind i river noi è i rticola	i siamo con dicazioni in ndicazione noto che, in ure nei con	nsci di es complete di risarcir ndipender fronti del	sere responsabili r ed erronee. Noi c nento danni da par ntemente dalla pres	nei confronti dell'esecutore i assumiamo l'impegno d te di terzi che siano insort sente dichiarazione, siamo	e di ti o
della commissione nel caso di danni insorti a dispensare l'esecutore della commissione da ca a causa di indicazioni incomplete oppure error direttamente responsabili nei confronti di terz incaricato del maneggio ovvero dell'esecuzione	i causa qualsias nee. A r ii, in pa	ò. No di ind i river noi è i rticola	i siamo con dicazioni in ndicazione noto che, in ure nei con	nsci di es complete di risarcir ndipender fronti del	sere responsabili r ed erronee. Noi c nento danni da par ntemente dalla pres	nei confronti dell'esecutore i assumiamo l'impegno d te di terzi che siano insort sente dichiarazione, siamo	e di ti o
della commissione nel caso di danni insorti a dispensare l'esecutore della commissione da ca a causa di indicazioni incomplete oppure error direttamente responsabili nei confronti di terz incaricato del maneggio ovvero dell'esecuzione	causa qualsias nee. A r i, in pa e della ri	ò. No di ind i river noi è i rticola	i siamo con dicazioni in ndicazione noto che, in ure nei con	nsci di es complete di risarcir ndipender fronti del	sere responsabili r ed erronee. Noi c nento danni da par ntemente dalla pres	nei confronti dell'esecutore ci assumiamo l'impegno d te di terzi che siano insort sente dichiarazione, siamo ecutore della commissione	e di ti o



Otto-Schott-Straße 2

Richter Chemie-Technik GmbH

TELEFAX

			D-47906	Kempen	
Telefax n. () 0 pagine (incl. copertina)				Telefon +49 (0) 21 52/146 - 0 Telefax +49 (0) 21 52/146 - 190 richter-info@richter-ct.com	
A:					
0					
V					
Interlocutore: ()	Sigla: ()	Tel. interno: - ()	Indirizzo e-mai: ()	Data: ()	
V	V	V	V	V	
Vs. numero di ord		0			
Ns. numero di coi	mmissione:	() N. di f	abbricato: ()		
Gentili Signore e S	ignori,				
			overe di proteggere i pi		
			ze dannose derivanti dal di legge per la protezior		
esempio il decreto	sui luoghi di la	avoro (ArbStättV),	i decreti sulle sostanze infortuni ed altre presc	pericolose (GefStoffV,	
			und la legge sulle acque		
Per le ragioni di cui sopra un'ispezione/riparazione di prodotti o parti di prodotti RICHTER avviene solo					
se la dichiarazione allegata viene inoltrata, correttamente e completamente compilata a cura di personale autorizzato e qualificato.					
•	·				
Dispositivi venuti a	contatto con sos	stanze radioattive n	on vengono accettati per	nessuna ragione.	
		vuotamento e puliz noi note la necessa	zia dei dispositivi, fosser rie informazioni.	o necessarie misure di	
L'allegato dichiarazione di assenza pericoli è parte della commissione di ispezione/riparazione. Ciò					
non pregiudica per	ò un nostro diritto	o di rifiutare l'accett	azione della commission	e per altre ragioni.	
Con i più cordiali sa	aluti				
RICHTER CHEMIE		вн			
Allegato					
<u>riiicgato</u>					
()					